


Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	409250-0001	1000-010-232									
GARRETT	409250-0002	1000-010-232									
GARRETT	409300-0018	1000-010-163		1100-030-024	1200-016-073	1300-016-009		1900-011-188	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	409410-0006	1000-010-164		1100-016-090	1200-020-110	1300-016-009		1900-011-188	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	409570-0016	1000-010-153		1100-016-090	1200-016-093	1300-016-009		1900-011-104	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	409640-0004	1000-010-233		1100-016-090	1200-016-008	1300-016-009		1900-011-104	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	451567-5005	1000-010-031									
GARRETT	452055-0004	1000-010-318		1100-020-110	1200-020-038		1800-016-012	1900-011-137D	2030-016-092	2061-016-498	5000-010-185
GARRETT	452055-0008	1000-010-318		1100-020-110	1200-020-038		1800-016-012	1900-011-137D	2030-016-092	2061-016-498	5000-010-185
GARRETT	452065-0003	1000-010-012		1100-016-004	1200-020-089		1800-016-012	1900-011-137	2030-016-039		5000-010-005
GARRETT	452076-0006	1000-010-242		1100-016-090	1200-016-249						5000-010-031
GARRETT	452084-0004	1000-010-178		1100-011-008	1200-020-012	1300-011-023		1900-011-079	2030-016-026	2061-016-189	5000-010-066
GARRETT	452084-0007	1000-010-178		1100-011-008	1200-020-012	1300-011-023		1900-011-079	2030-016-026	2061-016-189	5000-010-066
GARRETT	452098-0002	1000-010-377		1100-020-002	1200-020-013	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-013	5000-010-066
GARRETT	452101-0001	1000-010-442									
GARRETT	452109-0006	1000-010-017		1100-016-044	1200-016-443	1300-016-132		1900-011-222B	2030-016-004		5000-010-190
GARRETT	452124-0006	1000-010-177		1100-011-008	1200-020-003	1300-011-023		1900-011-079	2030-016-026	2061-016-189	5000-010-067
GARRETT	452159-0001	1000-010-208									
GARRETT	452164-0001	1000-010-411									
GARRETT	452187-0006	1000-010-162		1100-030-109	1200-020-017	1300-011-014B		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-153	5000-010-067B
GARRETT	452191-0003										
GARRETT	452191-0004	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452191-0005	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452191-0006	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452191-0007	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452191-0008	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452194-0001	1000-010-180		1100-011-008	1200-020-024	1300-016-025		1900-011-082			5000-010-067
GARRETT	452202-0003	1000-010-250		1100-020-002	1200-020-019	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-185	5000-010-067



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	452202-0004	1000-010-250		1100-020-002	1200-020-019	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-185	5000-010-067
GARRETT	452204-0001	1000-010-160		1100-030-114	1200-020-015	1300-011-007		1900-011-082		2061-016-150	5000-010-067
GARRETT	452204-0003	1000-010-160		1100-030-114	1200-020-015	1300-011-007		1900-011-082		2061-016-150	5000-010-067
GARRETT	452204-0004	1000-010-160		1100-030-114	1200-020-015	1300-011-007		1900-011-082		2061-016-150	5000-010-067
GARRETT	452204-0005	1000-010-191		1100-030-114	1200-020-015	1300-011-007		1900-011-193	2030-016-026	2061-016-150	5000-010-067B
GARRETT	452213-0003	1000-010-018		1100-030-098	1200-020-004	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-001	5000-010-066
GARRETT	452214-0003	1000-010-309		1100-016-061B	1200-016-345	1300-016-105		1900-011-012	2030-016-034B		5000-010-067
GARRETT	452222-0001										
GARRETT	452222-0002	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452222-0003	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452222-0004	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452222-0005										
GARRETT	452222-0006	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452222-0007										
GARRETT	452229-0002	1000-010-419		1100-016-359	1200-016-310	1300-016-086		1900-011-222	2030-016-004		5000-010-190
GARRETT	452231-0002	1000-010-247									
GARRETT	452234-0001	1000-010-391									
GARRETT	452235-0001	1000-010-418		1100-016-044	1200-016-310	1300-016-086		1900-011-222	2030-016-004	2061-016-810	5000-010-190
GARRETT	452239-0003	1000-010-195		1100-016-149B	1200-016-279	1300-016-066		1900-011-151B	2030-016-034B	2061-016-169	5000-010-067
GARRETT	452239-0005	1000-010-195		1100-016-149B	1200-016-279	1300-016-066		1900-011-151B	2030-016-034B	2061-016-169	5000-010-067
GARRETT	452239-0006	1000-010-195		1100-016-149B	1200-016-279	1300-016-066		1900-011-151B	2030-016-034B	2061-016-169	5000-010-067
GARRETT	452239-0008	1000-010-195		1100-016-149B	1200-016-279	1300-016-066		1900-011-151B	2030-016-034B	2061-016-169	5000-010-067
GARRETT	452244-0005										
GARRETT	452264-0001										
GARRETT	452264-0002										
GARRETT	452264-0003										
GARRETT	452271-0001										
GARRETT	452271-0002										



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	452274-0004	1000-010-184		1100-030-098	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-151B	2030-016-026	2061-016-123	5000-010-067
GARRETT	452274-0006	1000-010-184		1100-030-098	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-151B	2030-016-026	2061-016-123	5000-010-067
GARRETT	452274-0008	1000-010-184		1100-030-098	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-151B	2030-016-026	2061-016-123	5000-010-067
GARRETT	452283-0003	1000-010-250		1100-020-002	1200-020-019	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-185	5000-010-067
GARRETT	452301-0001	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452301-0002										
GARRETT	452301-0003	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	452309-0012	1000-010-156									
GARRETT	452309-0013	1000-010-156									
GARRETT	452312-0009	1000-010-209									
GARRETT	454006-0002	1000-010-374		1100-030-098	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-112	5000-010-066
GARRETT	454023-0002	1000-010-142		1100-020-073	1200-016-486B		1800-016-012	1900-011-137B		2061-016-114	5000-010-005
GARRETT	454027-0001	1000-010-256		1100-020-015	1200-020-131		1800-016-012	1900-011-121	2030-016-092	2061-016-355	5000-010-185
GARRETT	454052-0002	1000-010-257			1200-020-129			1900-011-121B			5000-010-185
GARRETT	454061-0006	1000-010-161		1100-030-104	1200-020-015	1300-011-002		1900-011-100	2030-016-026	2061-016-152	5000-010-066
GARRETT	454061-0007	1000-010-161		1100-030-104	1200-020-015	1300-011-002		1900-011-100	2030-016-026	2061-016-152	5000-010-066
GARRETT	454061-0008	1000-010-161		1100-030-104	1200-020-015	1300-011-002		1900-011-100	2030-016-026	2061-016-152	5000-010-066
GARRETT	454061-0009	1000-010-161		1100-030-104	1200-020-015	1300-011-002		1900-011-100	2030-016-026	2061-016-152	5000-010-066
GARRETT	454061-0010	1000-010-161		1100-030-104	1200-020-015	1300-011-002		1900-011-100	2030-016-026	2061-016-152	5000-010-066
GARRETT	454061-0011	1000-010-161		1100-030-104	1200-020-015	1300-011-002		1900-011-100	2030-016-026	2061-016-152	5000-010-066
GARRETT	454061-0012	1000-010-161		1100-030-104	1200-020-015	1300-011-002		1900-011-100	2030-016-026	2061-016-152	5000-010-066
GARRETT	454061-0014	1000-010-161		1100-030-104	1200-020-015	1300-011-002		1900-011-100	2030-016-026	2061-016-152	5000-010-066
GARRETT	454064-0001	1000-010-128		1100-030-098	1200-020-011	1300-011-009		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-122	5000-010-066
GARRETT	454064-0002	1000-010-128		1100-030-098	1200-020-011	1300-011-009		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-122	5000-010-066
GARRETT	454065-0002	1000-010-129		1100-011-008	1200-020-011	1300-011-009		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-136	5000-010-086
GARRETT	454082-0001	1000-010-129		1100-011-008	1200-020-011	1300-011-009		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-136	5000-010-086
GARRETT	454082-0002	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454083-0001	1000-010-129		1100-011-008	1200-020-011	1300-011-009		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-136	5000-010-086



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	454083-0002	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454092-0001	1000-010-129		1100-011-008	1200-020-011	1300-011-009		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-136	5000-010-086
GARRETT	454093-0001	1000-010-129		1100-011-008	1200-020-011	1300-011-009		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-136	5000-010-086
GARRETT	454093-0002	1000-010-129		1100-011-008	1200-020-011	1300-011-009		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-136	5000-010-086
GARRETT	454093-0003	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454093-0004	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454097-0001	1000-010-129		1100-011-008	1200-020-011	1300-011-009		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-136	5000-010-086
GARRETT	454097-0002	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454098-0002	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454098-0003	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454111-0001	1000-010-206		1100-016-111			1800-016-012				5000-010-005
GARRETT	454113-0002	1000-010-220		1100-016-278	1200-020-131		1800-016-012	1900-011-121	2030-016-092	2061-016-324	5000-010-185
GARRETT	454126-0001	1000-010-198		1100-016-149B	1200-016-344	1300-011-021B		1900-011-012	2030-016-034B	2061-016-168	5000-010-067
GARRETT	454134-0002	1000-010-181		1100-030-098	1200-020-004	1300-011-017		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-019	5000-010-067
GARRETT	454135-0001	1000-010-104	3000-016-011B	1100-030-017	1200-020-015	1300-016-024		1900-011-160	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066H
GARRETT	454135-0001	1000-010-104	3000-016-011B	1100-030-017	1200-020-015	1300-016-024		1900-011-160	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066H
GARRETT	454135-0002	1000-010-104	3000-016-011B	1100-030-017	1200-020-015	1300-016-024		1900-011-160	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066H
GARRETT	454135-0002	1000-010-104	3000-016-011B	1100-030-017	1200-020-015	1300-016-024		1900-011-160	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066H
GARRETT	454135-0003	1000-010-124	3000-016-014	1100-030-018	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-116	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066
GARRETT	454135-0005	1000-010-124	3000-016-014	1100-030-018	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-116	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066
GARRETT	454135-0006	1000-010-104	3000-016-011B	1100-030-017	1200-020-015	1300-016-024		1900-011-160	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066H
GARRETT	454135-0006	1000-010-104	3000-016-011B	1100-030-017	1200-020-015	1300-016-024		1900-011-160	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066H
GARRETT	454135-0008	1000-010-124	3000-016-014	1100-030-018	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-116	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066
GARRETT	454135-0009	1000-010-124	3000-016-011	1100-030-018	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-116	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066
GARRETT	454135-0010	1000-010-124	3000-016-014	1100-030-018	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-116	2030-016-030	2061-016-141	5000-010-066
GARRETT	454150-0004	1000-010-333	3000-016-020B	1100-020-155	1200-016-351		1800-016-012	1900-011-124	2030-016-030	2061-016-583	5000-010-185
GARRETT	454150-0006	1000-010-410	3000-016-020B	1100-020-155	1200-020-037		1800-016-012	1900-011-124B	2030-016-030	2061-016-583	5000-010-185
GARRETT	454154-0001	1000-010-030		1100-030-097	1200-016-082	1300-016-050		1900-011-230		2061-016-196	5000-010-185



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	454155-0002										
GARRETT	454159-0001	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454159-0002	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454161-0001	1000-010-101	3000-016-005	1100-011-005	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-131	2030-016-021	2061-016-030	5000-010-066
GARRETT	454164-0004	1000-010-183		1100-016-265	1200-020-024	1300-016-025		1900-011-151B	2030-016-026	2061-016-113	5000-010-066
GARRETT	454165-0001	1000-010-049		1100-030-098	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-055	5000-010-067
GARRETT	454171-0004	1000-010-181		1100-030-098	1200-020-004	1300-011-017		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-019	5000-010-067
GARRETT	454171-0005	1000-010-181		1100-030-098	1200-020-004	1300-011-017		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-019	5000-010-067
GARRETT	454172-0001	1000-010-129		1100-011-008	1200-020-011	1300-011-009		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-136	5000-010-086
GARRETT	454172-0002	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454176-0005	1000-010-181		1100-030-098	1200-020-004	1300-011-017		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-019	5000-010-067
GARRETT	454176-0006	1000-010-181		1100-030-098	1200-020-004	1300-011-017		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-019	5000-010-067
GARRETT	454183-0001	1000-010-053		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	454183-0002	1000-010-053		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	454183-0003	1000-010-053		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	454187-0001	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	454191-0003	1000-010-057	3000-016-011	1100-030-110	1200-020-035	1300-011-021B		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-067
GARRETT	454191-0006	1000-010-057	3000-016-011B	1100-030-110	1200-020-035	1300-011-021B		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-067
GARRETT	454191-0007	1000-010-057	3000-016-011	1100-030-110	1200-020-035	1300-011-021B		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-067
GARRETT	454191-0008	1000-010-207	3000-016-011	1100-020-013	1200-020-035	1300-011-021B		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-066
GARRETT	454191-0009	1000-010-207	3000-016-011B	1100-020-013	1200-020-035	1300-011-021B		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-066
GARRETT	454191-0010	1000-010-207	3000-016-011	1100-020-013	1200-020-035	1300-011-021B		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-066
GARRETT	454191-0011	1000-010-207	3000-016-011	1100-020-013	1200-020-035	1300-011-021B		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-066
GARRETT	454191-0012	1000-010-207	3000-016-011	1100-020-013	1200-020-035	1300-011-021B		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-066
GARRETT	454191-0013	1000-010-207	3000-016-011	1100-020-013	1200-020-035	1300-011-021B		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-066
GARRETT	454191-0015	1000-010-207	3000-016-011	1100-020-013	1200-020-035	1300-011-021B		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-066
GARRETT	454192-0001	1000-010-112	3000-016-011	1100-030-109	1200-020-015	1300-011-018		1900-011-139B		2061-016-034	5000-010-067
GARRETT	454193-0002	1000-010-010		1100-016-016	1200-016-171		1800-016-012	1900-011-122	2030-016-039	2061-016-039	5000-010-185



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	454195-0001	1000-010-053	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	454205-0006	1000-010-262	3000-016-011	1100-030-017	1200-020-029	1300-011-018		1900-011-139	2030-016-030	2061-016-035	5000-010-066
GARRETT	454207-0001	1000-010-010		1100-016-016	1200-016-171		1800-016-012	1900-011-122	2030-016-039	2061-016-039	5000-010-185
GARRETT	454216-0001	1000-010-267		1100-030-098	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-381	5000-010-067
GARRETT	454216-0002	1000-010-267		1100-030-098	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-381	5000-010-067
GARRETT	454216-0003	1000-010-267		1100-030-098	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-381	5000-010-067
GARRETT	454219-0001	1000-010-317		1100-030-098	1200-020-004	1300-011-001		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-500	5000-010-067
GARRETT	454219-0002	1000-010-267		1100-030-098	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-381	5000-010-067
GARRETT	454219-0003	1000-010-317		1100-030-098	1200-020-004	1300-011-001		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-500	5000-010-067
GARRETT	454219-0004	1000-010-267		1100-030-098	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-381	5000-010-067
GARRETT	454229-0001	1000-010-317		1100-030-098	1200-020-004	1300-011-001		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-500	5000-010-067
GARRETT	454229-0002	1000-010-317		1100-030-098	1200-020-004	1300-011-001		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-500	5000-010-067
GARRETT	454231-0001	1000-010-056	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-131	2030-016-021	2061-016-032	5000-010-067
GARRETT	454231-0002	1000-010-056B	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-440	5000-010-067
GARRETT	454231-0003	1000-010-056	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-131	2030-016-021	2061-016-032	5000-010-067
GARRETT	454231-0004	1000-010-056	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-131	2030-016-021	2061-016-032	5000-010-067
GARRETT	454231-0005	1000-010-056	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-131	2030-016-021	2061-016-032	5000-010-067
GARRETT	454231-0006	1000-010-056B	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-440	5000-010-067
GARRETT	454231-0007	1000-010-056		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-131	2030-016-021	2061-016-032	5000-010-067
GARRETT	454231-0008	1000-010-056B	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-440	5000-010-067
GARRETT	454231-0009	1000-010-056B		1100-011-002	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-440	5000-010-067
GARRETT	454232-0001	1000-010-053	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	454232-0002	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	454232-0003	1000-010-053	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	454232-0004	1000-010-053	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	454232-0005	1000-010-053	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	454232-0006	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	454232-0008	1000-010-055		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	454232-0009	1000-010-053		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	454232-0010	1000-010-055		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	465044-0251	1000-010-021		1100-030-024				1900-011-057	2030-016-015		5000-010-031
GARRETT	465088-0001	1000-010-284		1100-016-090	1200-016-009	1300-016-009		1900-011-188	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	465088-5001	1000-010-284		1100-016-090	1200-016-009	1300-016-009		1900-011-188	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	465098-0001	1000-010-399									
GARRETT	465105-0002	1000-010-264									
GARRETT	465153-0003	1000-010-349		1100-016-004	1200-016-432		1800-016-012	1900-011-137			5000-010-031
GARRETT	465171-0001	1000-010-221		1100-020-110	1200-016-486		1800-016-012	1900-011-002	2030-016-092	2061-016-042	5000-010-185
GARRETT	465175-0001	1000-010-221		1100-020-110	1200-016-486		1800-016-012	1900-011-002	2030-016-092	2061-016-042	5000-010-185
GARRETT	465181-0001	1000-010-225		1100-030-097	1200-020-083		1800-016-012	1900-011-067	2030-016-039	2061-016-195	5000-010-005
GARRETT	465183-0003	1000-010-225		1100-030-097	1200-020-083		1800-016-012	1900-011-067	2030-016-039	2061-016-195	5000-010-005
GARRETT	465183-0005	1000-010-308		1100-030-097	1200-020-089		1800-016-012	1900-011-239	2030-016-039	2061-016-252	5000-010-005
GARRETT	465183-0006	1000-010-225		1100-030-097	1200-020-083		1800-016-012	1900-011-067	2030-016-039	2061-016-195	5000-010-005
GARRETT	465183-0008	1000-010-308		1100-030-097	1200-020-089		1800-016-012	1900-011-239	2030-016-039	2061-016-252	5000-010-005
GARRETT	465187-0001	1000-010-143		1100-020-110	1200-020-129		1800-016-012	1900-011-230B		2061-016-115	5000-010-185
GARRETT	465218-0003	1000-010-438									
GARRETT	465228-0003	1000-010-290									
GARRETT	465242-0001	1000-010-239		1100-016-090	1200-016-136	1300-016-009		1900-011-104	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	465318-0003	1000-010-408									
GARRETT	465332-0001	1000-010-395									
GARRETT	465355-0011	1000-010-148									
GARRETT	465355-0012	1000-010-148									
GARRETT	465366-0001	1000-010-237									
GARRETT	465366-0013	1000-010-237									
GARRETT	465379-0003	1000-010-212		1100-020-022	1200-020-109	1300-016-007		1900-011-104B	2030-016-036	2061-016-183	5000-010-031
GARRETT	465480-0001	1000-010-400									
GARRETT	465567-0001	1000-010-222		1100-020-015	1200-016-498		1800-016-012	1900-011-230B	2030-016-092	2061-016-335	5000-010-185



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	465593-0001	1000-010-439			1200-020-108			1900-011-377			5000-010-031
GARRETT	465622-0001	1000-010-231									
GARRETT	465679-0001	1000-010-398									
GARRETT	465819-0003	1000-010-370									
GARRETT	465922-0012	1000-010-217		1100-016-046	1200-016-178	1300-016-014		1900-011-222	2030-016-005		5000-010-045
GARRETT	465942-0011	1000-010-248									
GARRETT	465942-0013	1000-010-249		1100-016-046		1300-016-014		1900-011-222			5000-010-045
GARRETT	466010-5005	1000-010-285		1100-016-046	1200-016-312	1300-016-088	1800-016-066	1900-011-219	2030-016-005		5000-010-045
GARRETT	466074-0001	1000-010-219		1100-016-048				1900-011-222			5000-010-045
GARRETT	466076-0015	1000-010-166		1100-016-048	1200-016-255	1300-016-014B		1900-011-222	2030-016-004		5000-010-045
GARRETT	466191-0001	1000-010-397									
GARRETT	466214-0002	1000-010-157		1100-016-090	1200-016-371	1300-016-006		1900-011-256	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	466409-0002	1000-010-169									
GARRETT	466423-9004	1000-010-394									
GARRETT	466501-0002	1000-010-023									
GARRETT	466501-0003	1000-010-023									
GARRETT	466501-0004	1000-010-023									
GARRETT	466501-0005	1000-010-023									
GARRETT	466527-0001	1000-010-396									
GARRETT	466543-0002	1000-010-228		1100-030-097	1200-016-373	1300-016-116	1800-016-012	1900-011-258B		2061-016-178	5000-010-005
GARRETT	466575-0001	1000-010-215		1100-020-038	1200-016-091	1300-016-001		1900-011-104			5000-010-031
GARRETT	466588-0013	1000-010-409									
GARRETT	466608-0002	1000-010-138		1100-030-024	1200-016-030	1300-016-009		1900-011-104	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	466608-0003	1000-010-138		1100-030-024	1200-016-030	1300-016-009		1900-011-104	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	466608-0004	1000-010-138		1100-030-024	1200-016-030	1300-016-009		1900-011-104	2030-016-025		5000-010-031
GARRETT	466618-0027	1000-010-278		1100-016-046	1200-016-314	1300-016-014		1900-011-222	2030-016-005		5000-010-045
GARRETT	466646-0018	1000-010-165									
GARRETT	466646-0041	1000-010-372									





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	466674-0003	1000-010-385									
GARRETT	466704-0203	1000-010-263						1900-011-057			5000-010-031
GARRETT	466713-0001	in sviluppo									
GARRETT	466723-0015	in sviluppo									
GARRETT	466725-0004	1000-010-245									
GARRETT	466780-0001	1000-010-348		1100-016-090	1200-016-381	1300-016-006		1900-011-104B	2030-016-025		5000-010-020
GARRETT	466818-0009	1000-010-218									
GARRETT	466856-0003	1000-010-368		1100-020-110	1200-020-130		1800-016-012	1900-011-121B	2030-016-092	2061-016-325	5000-010-005
GARRETT	466898-5006S	1000-010-014		1100-016-004	1200-020-085		1800-016-012	1900-011-258C	2030-016-007		5000-010-005
GARRETT	466974-0010	1000-010-227		1100-020-073	1200-016-103		1800-016-012	1900-011-137C	2030-016-039		5000-010-005
GARRETT	471037-0002	1000-010-023									
GARRETT	479016-0002	1000-010-127									
GARRETT	479045-0001	1000-010-277									
GARRETT	700273-0001	1000-010-187		1100-020-012	1200-020-019	1300-016-017		1900-011-080			5000-010-067
GARRETT	700273-0002	1000-010-187		1100-020-012	1200-020-019	1300-016-017		1900-011-080			5000-010-067
GARRETT	700447-0003	1000-010-159		1100-011-005	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-096	2030-016-021	2061-016-149	5000-010-066H
GARRETT	700447-0004	1000-010-159		1100-011-005	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-096	2030-016-021	2061-016-149	5000-010-066H
GARRETT	700447-0005	1000-010-159		1100-011-005	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-096	2030-016-021	2061-016-149	5000-010-066H
GARRETT	700447-0006	1000-010-159		1100-011-005	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-096	2030-016-021	2061-016-149	5000-010-066H
GARRETT	700447-0007	1000-010-159		1100-011-005	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-096	2030-016-021	2061-016-149	5000-010-066H
GARRETT	700447-0008	1000-010-159		1100-011-005	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-096	2030-016-021	2061-016-149	5000-010-066H
GARRETT	700625-0001	1000-010-310		1100-016-251	1200-020-029	1300-011-018		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-560	5000-010-067
GARRETT	700716-0003	1000-010-202		1100-020-077	1200-016-373	1300-016-116	1800-016-012	1900-011-258		2061-016-184	5000-010-005
GARRETT	700830-0001	1000-010-049		1100-030-098	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-055	5000-010-067
GARRETT	700830-0003	1000-010-049		1100-030-098	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-055	5000-010-067
GARRETT	700836-0001	in sviluppo									
GARRETT	700935-0001	1000-010-331	3000-016-011	1100-016-240	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-135C	2030-016-030	2061-016-264	5000-010-066
GARRETT	700935-0002	1000-010-331	3000-016-011	1100-016-240	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-135C	2030-016-030	2061-016-264	5000-010-066



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	700935-0003	1000-010-331	3000-016-011	1100-016-240	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-135C	2030-016-030	2061-016-264	5000-010-066
GARRETT	700935-0004	1000-010-331	3000-016-011	1100-016-240	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-135C	2030-016-030	2061-016-264	5000-010-066
GARRETT	700935-0006	1000-010-331	3000-016-011	1100-016-240	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-135C	2030-016-030	2061-016-264	5000-010-066
GARRETT	700960-0005	1000-010-254		1100-016-195	1200-016-277	1300-011-023		1900-011-095B	2030-016-056	2061-016-349	5000-010-066E
GARRETT	700960-0008	1000-010-254		1100-016-195	1200-016-277	1300-011-023		1900-011-095B	2030-016-056	2061-016-349	5000-010-066E
GARRETT	700960-0011	1000-010-254		1100-016-195	1200-016-277	1300-011-023		1900-011-095B	2030-016-056	2061-016-349	5000-010-066E
GARRETT	700980-0001	1000-010-447		1100-016-377	1200-016-525	1300-016-132B		1900-011-222	2030-016-004	2061-016-870	5000-010-190
GARRETT	700999-0001	1000-010-049		1100-030-098	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-055	5000-010-067
GARRETT	701000-0001	1000-010-049		1100-030-098	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-055	5000-010-067
GARRETT	701072-0001										
GARRETT	701164-0002	1000-010-325	3000-016-047	1100-016-136	1200-016-153	1300-016-025		1900-011-127	2030-016-051	2061-016-255	5000-010-066
GARRETT	701196-0002	1000-010-190		1100-020-012	1200-020-015	1300-011-013		1900-011-350	2030-016-151	2061-016-017	5000-010-066
GARRETT	701370-0001	1000-010-149		1100-030-098	1200-016-108	1300-011-016		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-126	5000-010-067
GARRETT	701729-0009	1000-010-357		1100-011-008	1200-016-401	1300-011-016		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	701796-0001	1000-010-049		1100-030-098	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-055	5000-010-067
GARRETT	701854-0002	1000-010-056B	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-440	5000-010-067
GARRETT	701854-0003	1000-010-056	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-131	2030-016-021	2061-016-032	5000-010-067
GARRETT	701854-0004	1000-010-056		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-131	2030-016-021	2061-016-032	5000-010-067
GARRETT	701855-0001	1000-010-053	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	701855-0002	1000-010-055		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	701855-0004	1000-010-055		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	701855-0005	1000-010-036	3000-016-005	1100-011-002	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-063	5000-010-067B
GARRETT	701855-0006	1000-010-055		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	702011-5011	1000-010-158									
GARRETT	702014-0017	1000-010-258									
GARRETT	702172-0012	1000-010-127									
GARRETT	702213-0001	1000-010-255									
GARRETT	702339-0001	1000-010-049		1100-030-098	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-055	5000-010-067



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	702404-0002	1000-010-252		1100-020-002	1200-016-153	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-352	5000-010-067
GARRETT	702422-5005	in sviluppo									
GARRETT	702646-0004	1000-010-147									
GARRETT	702650-0005	1000-010-305									
GARRETT	702989-0003	1000-010-435			1200-016-021			1900-011-373			5000-010-066
GARRETT	703012-0002	1000-010-388									
GARRETT	703013-0006	1000-010-388B									
GARRETT	703072-0003	1000-010-017		1100-016-044	1200-016-443	1300-016-132		1900-011-222B	2030-016-004		5000-010-190
GARRETT	703245-0001	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067
GARRETT	703245-0002	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067
GARRETT	703325-0001	1000-010-204		1100-016-100	1200-020-090		1800-016-012	1900-011-137C	2030-016-039	2061-016-344	5000-010-005
GARRETT	703389-0002	1000-010-363									
GARRETT	703605-0003	1000-010-170		1100-030-097	1200-020-089		1800-016-012	1900-011-137D	2030-016-007	2061-016-163	5000-010-185
GARRETT	703674-0001	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	703753-0001	1000-010-049		1100-030-098	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-055	5000-010-067
GARRETT	703863-0002										
GARRETT	703894-0003	1000-010-274	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-385	5000-010-067
GARRETT	704059-0001	1000-010-125		1100-030-101	1200-016-169B	1300-016-043		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-134	5000-010-067
GARRETT	704090-0001	1000-010-367									
GARRETT	704136-5003S	1000-010-251		1100-016-100	1200-016-275		1800-016-012	1900-011-126	2030-016-039	2061-016-221	5000-010-005
GARRETT	704226-0007	1000-010-326	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-167	2030-016-021	2061-016-357	5000-010-067
GARRETT	04344-0001 (79040)	1000-010-405									
GARRETT	704345-0001	1000-010-009		1100-011-008	1200-011-003	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	704361-0004	1000-010-105	3000-016-011	1100-016-240	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-307	5000-010-066H
GARRETT	704361-0005	1000-010-105	3000-016-011	1100-016-240	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-307	5000-010-066H
GARRETT	704361-0006	1000-010-105	3000-016-011	1100-016-240	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-135	2030-016-030	2061-016-307	5000-010-066H
GARRETT	704407-0007	1000-010-155		1100-016-037	1200-016-139	1300-016-032		1900-011-040	2030-016-048	2061-016-137	5000-010-173
GARRETT	704409-0001	1000-010-375									



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	704412-0001	1000-010-114		1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	704505-0001	1000-010-056B		1100-011-002	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-440	5000-010-067
GARRETT	704757-5002	in sviluppo									
GARRETT	705204-0001	1000-010-274	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-385	5000-010-067
GARRETT	705204-0002	1000-010-274	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-385	5000-010-067
GARRETT	705650-0001	1000-010-271		1100-011-006	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	705954-0006	in sviluppo	3000-016-011B								
GARRETT	705954-0009	1000-010-428	<b>3000-016-011B</b>								
GARRETT	706006-0004	1000-010-050		1100-016-136	1200-020-004	1300-016-025		1900-011-127	2030-016-051	2061-016-103	5000-010-067B
GARRETT	706499-0001	1000-010-111		1100-016-173	1200-016-221			1900-011-192	2030-016-066	2061-016-334	5000-010-181
GARRETT	706499-0002	1000-010-111		1100-016-173	1200-016-221			1900-011-192	2030-016-066	2061-016-334	5000-010-181
GARRETT	706499-0004	1000-010-111		1100-016-173	1200-016-221			1900-011-192	2030-016-066	2061-016-334	5000-010-181
GARRETT	706680-0001	1000-010-413		1100-011-008	1200-016-401	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	706712-0001	1000-010-056		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-131	2030-016-021	2061-016-032	5000-010-067
GARRETT	706844-0001	1000-010-276		1100-016-222	1200-016-310	1300-016-086		1900-011-222E	2030-016-004		5000-010-095
GARRETT	706976-0001	1000-010-130		1100-030-101	1200-016-169	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-116	5000-010-067
GARRETT	706976-0002	1000-010-130		1100-030-101	1200-016-169	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-116	5000-010-067
GARRETT	706977-0001	1000-010-130		1100-030-101	1200-016-169	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-116	5000-010-067
GARRETT	706977-0002	1000-010-130		1100-030-101	1200-016-169	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-116	5000-010-067
GARRETT	706977-0003	1000-010-130		1100-030-101	1200-016-169	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-116	5000-010-067
GARRETT	706978-0001	1000-010-130		1100-030-101	1200-016-169	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-116	5000-010-067
GARRETT	707114-0001	1000-010-123	3000-016-011B	1100-016-135	1200-016-344	1300-011-021B		1900-011-135B	2030-016-030	2061-016-142	5000-010-067B
GARRETT	707114-0001	1000-010-123	3000-016-011B	1100-016-135	1200-016-344	1300-011-021B		1900-011-135B	2030-016-030	2061-016-142	5000-010-067B
GARRETT	707240-0001	1000-010-050	3000-016-050	1100-016-136	1200-020-004	1300-016-025		1900-011-127	2030-016-051	2061-016-103	5000-010-067B
GARRETT	707240-0002	1000-010-050	3000-016-050	1100-016-136	1200-020-004	1300-016-025		1900-011-127	2030-016-051	2061-016-103	5000-010-067B
GARRETT	708001-0001	1000-010-335		1100-016-271	1200-016-362			1900-011-254		2061-016-266	5000-010-181
GARRETT	708257-5001	1000-010-366									
GARRETT	708337-0001	1000-010-022		1100-020-012	1200-016-143	1300-016-017		1900-011-080		2061-016-100	5000-010-067



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	708337-0002	1000-010-022		1100-020-012	1200-016-143	1300-016-017		1900-011-080		2061-016-100	5000-010-067
GARRETT	708366-0001	1000-010-332		1100-011-005	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-093	2030-016-021	2061-016-265	5000-010-067
GARRETT	708366-0002	1000-010-332		1100-011-005	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-093	2030-016-021	2061-016-265	5000-010-067
GARRETT	708366-0003	1000-010-332		1100-011-005	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-093	2030-016-021	2061-016-265	5000-010-067
GARRETT	708618-0005	1000-010-132		1100-030-021	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-150	2030-016-066	2061-016-132	5000-010-067
GARRETT	708618-0006	1000-010-132		1100-030-021	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-150	2030-016-066	2061-016-132	5000-010-067
GARRETT	708618-0007	1000-010-132		1100-030-021	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-150	2030-016-066	2061-016-132	5000-010-067
GARRETT	708639-0002	1000-010-046	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-301	5000-010-067
GARRETT	708639-0003	1000-010-046	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-301	5000-010-067
GARRETT	708639-0004	1000-010-046	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-301	5000-010-067
GARRETT	708639-0005	1000-010-046	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-301	5000-010-067
GARRETT	708639-0006	1000-010-046	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-301	5000-010-067
GARRETT	708639-0007	1000-010-046	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-301	5000-010-067
GARRETT	708639-0008	1000-010-046	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-301	5000-010-067
GARRETT	708639-0010	1000-010-046	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-301	5000-010-067
GARRETT	708837-0001	1000-010-100		1100-016-160	1200-016-226			1900-011-143		2061-016-746	5000-010-065
GARRETT	708847-0001	1000-010-141		1100-011-019	1200-016-108	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-112	5000-010-093C
GARRETT	708847-0002	1000-010-141		1100-011-019	1200-016-108	1300-011-023		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-112	5000-010-093C
GARRETT	709035-0004	1000-010-132		1100-030-021	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-150	2030-016-066	2061-016-132	5000-010-067
GARRETT	709035-0005	1000-010-132		1100-030-021	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-150	2030-016-066	2061-016-132	5000-010-067
GARRETT	709693-0001	in sviluppo									
GARRETT	709835-0001	1000-010-114	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	709835-0002	1000-010-114	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	709836-0001	1000-010-114	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	709836-0003	1000-010-114	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	709836-0004	1000-010-114	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	709837-0001	1000-010-115	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-267	1300-011-021B		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-066
GARRETT	709837-0002	1000-010-115	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-267	1300-011-021B		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-066



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	709838-0001	1000-010-115	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-267	1300-011-021B		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-066
GARRETT	709838-0003	1000-010-115	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-267	1300-011-021B		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-066
GARRETT	709838-0004	1000-010-115	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-267	1300-011-021B		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-066
GARRETT	709838-0005	1000-010-115	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-267	1300-011-021B		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-066
GARRETT	709838-0015	1000-010-115		1100-020-236B	1200-016-267	1300-011-021B		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-066
GARRETT	709841-0001	1000-010-201		1100-030-110	1200-016-400B	1300-011-022		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-067
GARRETT	709942-0001	1000-010-390									
GARRETT	710060-0001	1000-010-279		1100-016-161	1200-030-118	1300-016-061		1900-011-080		2061-016-432	5000-010-067B
GARRETT	710415-0001	1000-010-140	3000-016-014	1100-030-019	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-305B	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-067
GARRETT	710415-0003	1000-010-140	3000-016-014	1100-030-019	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-305B	2030-016-030	2061-016-110	5000-010-067
GARRETT	710811-0001	1000-010-109	3000-016-014	1100-016-157	1200-016-043	1300-011-019		1900-011-133	2030-016-030	2061-016-313	5000-010-067B
GARRETT	710811-0002	1000-010-109	3000-016-014	1100-016-157	1200-016-043	1300-011-019		1900-011-133	2030-016-030	2061-016-313	5000-010-067B
GARRETT	710812-0001	1000-010-109	3000-016-014	1100-016-157	1200-016-043	1300-011-019		1900-011-133	2030-016-030	2061-016-313	5000-010-067B
GARRETT	710812-0002	1000-010-109	3000-016-014	1100-016-157	1200-016-043	1300-011-019		1900-011-133	2030-016-030	2061-016-313	5000-010-067B
GARRETT	711006-0001	1000-010-114		1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	711006-0003	1000-010-114		1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	711009-0001	1000-010-312	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-066
GARRETT	711009-0002	1000-010-312	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-066
GARRETT	711017-0001		3000-016-014C								
GARRETT	711017-0002		3000-016-014C								
GARRETT	711017-0003		3000-016-014C								
GARRETT	711736-0003	1000-010-381		1100-016-036	1200-016-223	1300-016-026		1900-011-012	2030-016-149	2061-016-334Z	5000-010-098B
GARRETT	711736-0016	1000-010-381		1100-016-036	1200-016-223	1300-016-026		1900-011-012	2030-016-149	2061-016-334Z	5000-010-098B
GARRETT	712077-0001	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	712078-0001	1000-010-253		1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	712290-0001	1000-010-100		1100-016-160	1200-016-226			1900-011-143		2061-016-746	5000-010-065
GARRETT	712541-0001	1000-010-329	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-305B	2030-016-030	2061-016-259	5000-010-066
GARRETT	712541-0002	1000-010-329	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-305B	2030-016-030	2061-016-259	5000-010-066





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	712541-0003	1000-010-329	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-305B	2030-016-030	2061-016-259	5000-010-066
GARRETT	712541-0005	1000-010-329	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-305B	2030-016-030	2061-016-259	5000-010-066
GARRETT	712541-0006	1000-010-329	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-305B	2030-016-030	2061-016-259	5000-010-066
GARRETT	712766-0001	1000-010-103	3000-016-017	1100-030-016	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-095	2030-016-021	2061-016-305	5000-010-067
GARRETT	712766-0002	1000-010-103	3000-016-017	1100-030-016	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-095	2030-016-021	2061-016-305	5000-010-067
GARRETT	712968-0001	1000-010-055		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	712968-0002	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	712968-0003	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	712968-0004	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	712968-0005	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	713517-0008	1000-010-102	3000-016-017	1100-030-115	1200-016-206	1300-016-025		1900-011-092	2030-016-021	2061-016-302	5000-010-067
GARRETT	713517-0009	1000-010-102	3000-016-017	1100-030-115	1200-016-206	1300-016-025		1900-011-092	2030-016-021	2061-016-302	5000-010-067
GARRETT	713517-0010	1000-010-102	3000-016-017	1100-030-115	1200-016-206	1300-016-025		1900-011-092	2030-016-021	2061-016-302	5000-010-067
GARRETT	713517-0011	1000-010-102	3000-016-017	1100-030-115	1200-016-206	1300-016-025		1900-011-092	2030-016-021	2061-016-302	5000-010-067
GARRETT	713517-0012	1000-010-102	3000-016-017	1100-030-115	1200-016-206	1300-016-025		1900-011-092	2030-016-021	2061-016-302	5000-010-067
GARRETT	713517-0015	1000-010-102	3000-016-017	1100-030-115	1200-016-206	1300-016-025		1900-011-092	2030-016-021	2061-016-302	5000-010-067
GARRETT	713517-0016	1000-010-102	3000-016-017	1100-030-115	1200-016-206	1300-016-025		1900-011-092	2030-016-021	2061-016-302	5000-010-067
GARRETT	713667-0001	1000-010-182		1100-030-101	1200-020-021	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-172	5000-010-066
GARRETT	713667-0002	1000-010-182		1100-030-101	1200-020-021	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-172	5000-010-066
GARRETT	713667-0003	1000-010-182		1100-030-101	1200-020-021	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-172	5000-010-066
GARRETT	713672-0001	1000-010-053		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	713672-0002	1000-010-053	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	713672-0003	1000-010-053	3000-016-005	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	713672-0004	1000-010-053		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	713672-0005	1000-010-053		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	713672-0006	1000-010-053		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	713673-0001	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	713673-0002	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	713673-0003	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	713673-0004	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	713673-0005	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	713673-0006	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	714467-0003	1000-010-188	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-167	2030-016-021	2061-016-357	5000-010-067B
GARRETT	714467-0004	1000-010-188	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-167	2030-016-021	2061-016-357	5000-010-067B
GARRETT	714467-0005	1000-010-188	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-167	2030-016-021	2061-016-357	5000-010-067B
GARRETT	714467-0007	1000-010-188	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-167	2030-016-021	2061-016-357	5000-010-067B
GARRETT	714467-0008	1000-010-188	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-167	2030-016-021	2061-016-357	5000-010-067B
GARRETT	714467-0013	1000-010-188	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-167	2030-016-021	2061-016-357	5000-010-067B
GARRETT	714467-0014	1000-010-188	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-167	2030-016-021	2061-016-357	5000-010-067B
GARRETT	714508-0003	1000-010-392									
GARRETT	714652-0004	1000-010-197		1100-016-149	1200-016-223	1300-011-021		1900-011-151B	2030-016-034B	2061-016-124	5000-010-066H
GARRETT	714716-0003	1000-010-132		1100-030-021	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-150	2030-016-066	2061-016-132	5000-010-067
GARRETT	714787-0015	1000-010-336									
GARRETT	714788-0001	in sviluppo									
GARRETT	714797-0001	1000-010-406									
GARRETT	714797-0002	1000-010-406									
GARRETT	715330-5001	in sviluppo									
GARRETT	715383-0001	1000-010-315		1100-030-101	1200-016-169	1300-016-043		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-134	5000-010-066
GARRETT	715645-0002										
GARRETT	715735-0014	1000-010-387									
GARRETT	715843-0001	1000-010-019		1100-016-101	1200-020-019	1300-016-017		1900-011-080		2061-016-379	5000-010-067
GARRETT	715910-0001	1000-010-199		1100-020-236B	1200-020-034	1300-011-021		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-318	5000-010-066
GARRETT	715924-0001	1000-010-019		1100-016-101	1200-020-019	1300-016-017		1900-011-080		2061-016-379	5000-010-067
GARRETT	715924-0002	1000-010-019		1100-016-101	1200-020-019	1300-016-017		1900-011-080		2061-016-379	5000-010-067
GARRETT	715924-0003	1000-010-019		1100-016-101	1200-020-019	1300-016-017		1900-011-080		2061-016-379	5000-010-067
GARRETT	715924-0004	1000-010-019		1100-016-101	1200-020-019	1300-016-017		1900-011-080		2061-016-379	5000-010-067



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	716111-0001	1000-010-310		1100-016-251	1200-020-029	1300-011-018		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-560	5000-010-067
GARRETT	716213-0001	1000-010-271	3000-016-017	1100-011-006	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	716215-0001	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	716216-0001	1000-010-253		1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	716419-0002	1000-010-055	3000-016-017	1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	716665-0001	1000-010-470	3000-016-017	1100-011-006	1200-016-153	1300-016-025		1900-011-095D	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	716665-0002	1000-010-470	3000-016-017	1100-011-006	1200-016-153	1300-016-025		1900-011-095D	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	716860-0001	1000-010-253		1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	716860-0002	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	716860-0003	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	716885-0005	1000-010-358		1100-030-018B	1200-020-034	1300-011-026		1900-011-322	2030-016-030	2061-016-670	5000-010-066
GARRETT	716938-0001	1000-010-006		1100-016-101	1200-020-004	1300-016-017		1900-011-080			5000-010-067
GARRETT	717345-0002	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067
GARRETT	717348-0001	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067
GARRETT	717348-0002	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067
GARRETT	717410-0007	1000-010-289		1100-016-238	1200-016-326	1300-016-028		1900-011-304	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	717478-0001	1000-010-106	3000-016-016	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-168	2030-016-021	2061-016-308	5000-010-066H
GARRETT	717478-0002	1000-010-106	3000-016-016	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-168	2030-016-021	2061-016-308	5000-010-066H
GARRETT	717478-0003	1000-010-106	3000-016-016	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-168	2030-016-021	2061-016-308	5000-010-066H
GARRETT	717478-0004	1000-010-106	3000-016-016	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-168	2030-016-021	2061-016-308	5000-010-066H
GARRETT	717478-0005	1000-010-106	3000-016-016	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-168	2030-016-021	2061-016-308	5000-010-066H
GARRETT	717478-0006	1000-010-106	3000-016-016	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-168	2030-016-021	2061-016-308	5000-010-066H
GARRETT	717625-0001	1000-010-274	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-385	5000-010-067
GARRETT	717626-0001	1000-010-274	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-019	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-385	5000-010-067
GARRETT	717661-0002	1000-010-109	3000-016-014	1100-016-157	1200-016-043	1300-011-019		1900-011-133	2030-016-030	2061-016-313	5000-010-067B
GARRETT	717662-0002	1000-010-109	3000-016-014	1100-016-157	1200-016-043	1300-011-019		1900-011-133	2030-016-030	2061-016-313	5000-010-067B
GARRETT	717858-0001	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	717858-0002	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	717858-0003	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	717858-0004	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	717858-0005	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	717858-0006	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	717858-0007	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	717858-0008	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	717858-0009	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	718089-0004	1000-010-144	3000-016-016	1100-030-046	1200-016-220	1300-011-002		1900-011-176B	2030-016-021	2061-016-117	5000-010-067B
GARRETT	718089-0005	1000-010-144	3000-016-016	1100-030-046	1200-016-220	1300-011-002		1900-011-176B	2030-016-021	2061-016-117	5000-010-067B
GARRETT	718089-0006	1000-010-144	3000-016-016	1100-030-046	1200-016-220	1300-011-002		1900-011-176B	2030-016-021	2061-016-117	5000-010-067B
GARRETT	718089-0007	1000-010-144	3000-016-016	1100-030-046	1200-016-220	1300-011-002		1900-011-176B	2030-016-021	2061-016-117	5000-010-067B
GARRETT	718089-0008	1000-010-144	3000-016-016	1100-030-046	1200-016-220	1300-011-002		1900-011-176B	2030-016-021	2061-016-117	5000-010-067B
GARRETT	720168-0011	1000-010-345		1100-030-021	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-082B		2061-016-273	5000-010-067B
GARRETT	720244-0001	1000-010-185		1100-020-002	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-151B	2030-016-026	2061-016-352	5000-010-067
GARRETT	720477-0001	1000-010-315		1100-030-101	1200-016-169	1300-016-043		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-134	5000-010-066
GARRETT	720855-0001	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	720855-0003	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	720855-0004	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	720855-0005	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	720931-0002	1000-010-358		1100-030-018B	1200-020-034	1300-011-026		1900-011-322	2030-016-030	2061-016-670	5000-010-066
GARRETT	720931-0003	1000-010-358		1100-030-018B	1200-020-034	1300-011-026		1900-011-322	2030-016-030	2061-016-670	5000-010-066
GARRETT	721020-0001	1000-010-115		1100-020-236B	1200-016-267	1300-011-021B		1900-011-115	2030-016-030	2061-016-341	5000-010-066
GARRETT	721021-0001	1000-010-271	3000-016-017	1100-011-006	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	721021-0003	1000-010-271	3000-016-017	1100-011-006	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	721021-0004	1000-010-271	3000-016-017	1100-011-006	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	721021-0005	1000-010-271	3000-016-017	1100-011-006	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	721021-0006	1000-010-271	3000-016-017	1100-011-006	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	721164-0003	1000-010-118	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-154	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	721164-0004	1000-010-118	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-154	2030-016-021		5000-010-067B



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	721164-0009	1000-010-118	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-154	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	721164-0010	1000-010-118	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-154	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	721164-0011	1000-010-118	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-154	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	721164-0012	1000-010-118	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-154	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	721204-0001	1000-010-324	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-016-026B		1900-011-116B	2030-016-030	2061-016-367	5000-010-066
GARRETT	721875-0005	1000-010-340	3000-016-017	1100-030-116	1200-016-206	1300-011-001		1900-011-320	2030-016-021		5000-010-067
GARRETT	722687-0001	1000-010-355		1100-016-149B	1200-016-220	1300-011-007		1900-011-151B	2030-016-034B		5000-010-067B
GARRETT	722730-0001	1000-010-055		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067
GARRETT	723167-0001	1000-010-288	3000-016-014	1100-030-019	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-305	2030-016-030	2061-016-464	5000-010-067
GARRETT	723167-0002	1000-010-288	3000-016-014	1100-030-019	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-305	2030-016-030	2061-016-464	5000-010-067
GARRETT	723167-0003	1000-010-288	3000-016-014	1100-030-019	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-305	2030-016-030	2061-016-464	5000-010-067
GARRETT	723167-0004	1000-010-288		1100-030-019	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-305	2030-016-030	2061-016-464	5000-010-067
GARRETT	723190-0003	1000-010-415									
GARRETT	723213-0001	1000-010-275		1100-011-007	1200-016-220	1300-016-085		1900-011-178			5000-010-066H
GARRETT	723213-0003	1000-010-275		1100-011-007	1200-016-220	1300-016-085		1900-011-178			5000-010-066H
GARRETT	723739-0002	1000-010-383		1100-030-018	1200-030-118	1300-011-007		1900-011-321B	2030-016-030	2061-016-106	5000-010-066H
GARRETT	724249-5001	in sviluppo									
GARRETT	724639-0002	1000-010-151		1100-030-018	1200-030-118	1300-011-007		1900-011-330	2030-016-030		5000-010-066H
GARRETT	724652-0001	1000-010-337		1100-016-275	1200-016-377	1300-016-026B		1900-011-116	2030-016-030	2061-016-612	5000-010-066
GARRETT	724930-0002	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	724930-0004	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	724930-0006	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	724930-0008	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	724930-0009	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	724961-5002	1000-010-100		1100-016-160	1200-016-226			1900-011-143		2061-016-746	5000-010-065
GARRETT	725071-0002	1000-010-325		1100-016-136	1200-016-153	1300-016-025		1900-011-127	2030-016-051	2061-016-255	5000-010-066
GARRETT	725364-0004	1000-010-136	3000-016-014C	1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115B	2030-016-030	2061-016-725	5000-010-066
GARRETT	725364-0006	1000-010-136	3000-016-014C	1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115B	2030-016-030	2061-016-725	5000-010-066



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	725364-0012	1000-010-136	3000-016-014C	1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115B	2030-016-030	2061-016-725	5000-010-066
GARRETT	725364-0018	1000-010-136	3000-016-014C	1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115B	2030-016-030	2061-016-725	5000-010-066
GARRETT	725364-0021	1000-010-136	3000-016-014C	1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115B	2030-016-030	2061-016-725	5000-010-066
GARRETT	725864-0001		3000-016-017								
GARRETT	726194-0001	1000-010-132		1100-030-021	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-150	2030-016-066	2061-016-132	5000-010-067
GARRETT	726194-0002	1000-010-132		1100-030-021	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-150	2030-016-066	2061-016-132	5000-010-067
GARRETT	726372-0005	1000-010-421	3000-016-014	1100-030-110B	1200-016-500	1300-016-028		1900-011-116	2030-016-030	2061-016-816	5000-010-066H
GARRETT	726683-5002S	1000-010-050		1100-016-136	1200-020-004	1300-016-025		1900-011-127	2030-016-051	2061-016-103	5000-010-067B
GARRETT	726698-0001	1000-010-114	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	726698-0002	1000-010-114		1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	726698-0003	1000-010-114	3000-016-016	1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	727210-0001	1000-010-330	3000-016-017B	1100-011-002	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-317	2030-016-021	2061-016-263	5000-010-067
GARRETT	727211-5001	1000-010-100		1100-016-160	1200-016-226			1900-011-143		2061-016-746	5000-010-065
GARRETT	727238-0001										5000-010-065
GARRETT	727262-0002	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	727262-0003	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	727262-0004	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	727262-0006	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	727262-0007										
GARRETT	727263-0001										
GARRETT	727263-0002										
GARRETT	727264-0001	1000-010-386		1100-016-149B	1200-016-436	1300-011-015		1900-011-012	2030-016-034B	2061-016-111	5000-010-098B
GARRETT	727264-0003										
GARRETT	727264-0004										
GARRETT	727264-0005										
GARRETT	727264-0006										
GARRETT	727264-0007										
GARRETT	727264-0008										





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	727264-0009										
GARRETT	727265-0001										
GARRETT	727265-0002										
GARRETT	727265-0003										
GARRETT	727266-0001	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	727266-0002										
GARRETT	727266-0003	1000-010-194		1100-016-149B	1200-020-029	1300-011-015		1900-011-012			5000-010-098B
GARRETT	727461-0005	1000-010-417		1100-030-046	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-090B	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	727461-0006	1000-010-417		1100-030-046	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-090B	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	727463-0001	1000-010-422	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-310B	2030-016-030		5000-010-066H
GARRETT	727463-0002	1000-010-422	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-310B	2030-016-030		5000-010-066H
GARRETT	727463-0003	1000-010-422	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-310B	2030-016-030		5000-010-066H
GARRETT	727463-0004	1000-010-422	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-045	1300-011-021		1900-011-310B	2030-016-030		5000-010-066H
GARRETT	727477-0002	1000-010-192	3000-016-016	1100-030-046	1200-020-004	1300-011-017		1900-011-166B	2030-016-021	2061-016-368	5000-010-067B
GARRETT	727477-0005	1000-010-192	3000-016-016	1100-030-046	1200-020-004	1300-011-017		1900-011-166B	2030-016-021	2061-016-368	5000-010-067B
GARRETT	727477-0006	1000-010-192	3000-016-016	1100-030-046	1200-020-004	1300-011-017		1900-011-166B	2030-016-021	2061-016-368	5000-010-067B
GARRETT	727477-0007	1000-010-192	3000-016-016	1100-030-046	1200-020-004	1300-011-017		1900-011-166B	2030-016-021	2061-016-368	5000-010-067B
GARRETT	728680-0001	1000-010-361	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-312B	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	728680-0009	1000-010-361	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-312B	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	728680-0010	1000-010-361	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-312B	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	728680-0011	1000-010-361	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-312B	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	728680-0012	1000-010-361	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-312B	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	728680-0013	1000-010-361	3000-016-017	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-312B	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	728768-0004	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	728768-0004	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	728768-0004	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	728768-0005	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	728768-0005	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	728768-0005	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	728989-0004	1000-010-136		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115B	2030-016-030	2061-016-725	5000-010-066
GARRETT	729041-0009	1000-010-037		1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	729125-0007	1000-010-341		1100-016-210	1200-016-298	1300-016-073		1900-011-174B	2030-016-021	2061-016-369	5000-010-066H
GARRETT	729161-0001	1000-010-338									
GARRETT	729325-0002	1000-010-343		1100-030-016	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-322B	2030-016-021	2061-016-321	5000-010-066H
GARRETT	729403-5003	1000-010-365									
GARRETT	729546-5002	in sviluppo									
GARRETT	729853-0002	1000-010-110		1100-016-255	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-311	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	730640-0002	1000-010-362									
GARRETT	731320-0001	1000-010-119		1100-016-149B	1200-016-229	1300-016-024		1900-011-081		2061-016-102	5000-010-066H
GARRETT	731877-0001	1000-010-286	3000-016-005C	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-306	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	731877-0003	1000-010-286	3000-016-005C	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-306	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	731877-0004	1000-010-286		1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-306	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	731877-0006	1000-010-286		1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-306	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	731877-0007	1000-010-286		1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-306	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	731877-0009	1000-010-286		1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-306	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	733676-0003	1000-010-404T									
GARRETT	733783-0007	1000-010-414		1100-011-008	1200-016-401	1300-011-016		1900-011-151B	2030-016-026	2061-016-664	5000-010-067
GARRETT	733952-0001	1000-010-279		1100-016-258	1200-030-118	1300-016-061		1900-011-080		2061-016-432	5000-010-067B
GARRETT	734204-0001	1000-010-182		1100-030-101	1200-020-021	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-172	5000-010-066
GARRETT	735059-0004	1000-010-389		1100-016-323	1200-016-457	1300-016-140		1900-011-222C		2061-016-726	5000-010-193
GARRETT	735598-5001S	1000-010-443									
GARRETT	736088-0003	1000-010-306	3000-016-014	1100-020-236B	1200-016-333	1300-011-021		1900-011-310	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	736168-0002	1000-010-103B	3000-016-036								
GARRETT	736168-0003	1000-010-103B	3000-016-036								
GARRETT	736210-0009	1000-010-145									
GARRETT	736554-0011	1000-010-281									



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	738123-0002	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067
GARRETT	738123-0003	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067
GARRETT	738123-0004	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067
GARRETT	739542-0002	1000-010-210									
GARRETT	740080-0002	1000-010-269	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067B
GARRETT	740611-0002	1000-010-265	3000-016-019	1100-011-015B	1200-020-274	1300-011-023		1900-011-179	2030-016-056	2061-016-391	5000-010-066H
GARRETT	740611-0003	1000-010-265	3000-016-019	1100-011-015B	1200-020-274	1300-011-023		1900-011-179	2030-016-056	2061-016-391	5000-010-066H
GARRETT	740821-0001	1000-010-108	3000-016-019	1100-011-015	1200-016-149	1300-016-035		1900-011-134	2030-016-056	2061-016-310	5000-010-093C
GARRETT	740821-0002	1000-010-108	3000-016-019	1100-011-015	1200-016-149	1300-016-035		1900-011-134	2030-016-056	2061-016-310	5000-010-093C
GARRETT	741785-0010	1000-010-478		1100-011-002B	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-163B	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	741785-0013	1000-010-478		1100-011-002B	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-163B	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	741785-0014	1000-010-478		1100-011-002B	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-163B	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	741785-0016	1000-010-478		1100-011-002B	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-163B	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	742110-0007	1000-010-316		1100-016-209	1200-016-294	1300-016-069		1900-011-314	2030-016-067		5000-010-066H
GARRETT	742417-0001	1000-010-328		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	742693-0001	1000-010-175	3000-016-016	1100-030-046B	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-163	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	742693-0002	1000-010-175	3000-016-016	1100-030-046B	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-163	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	742693-0003	1000-010-175	3000-016-016	1100-030-046B	1200-030-118	1300-016-024		1900-011-163	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	742730-0001	1000-010-327	3000-016-014C	1100-016-166B	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-118	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	742730-0018	1000-010-327	3000-016-014C	1100-016-166B	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-118	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	742810-0003	1000-010-275		1100-011-007	1200-016-220	1300-016-085		1900-011-178			5000-010-066H
GARRETT	742810-0005	1000-010-275		1100-011-007	1200-016-220	1300-016-085		1900-011-178			5000-010-066H
GARRETT	743250-0002	1000-010-304									
GARRETT	743250-0005	1000-010-282									
GARRETT	743250-0014	1000-010-282									
GARRETT	750030-0001	1000-010-108	3000-016-019	1100-011-015	1200-016-149	1300-016-035		1900-011-134	2030-016-056	2061-016-310	5000-010-093C
GARRETT	750030-0002	1000-010-108	3000-016-019	1100-011-015	1200-016-149	1300-016-035		1900-011-134	2030-016-056	2061-016-310	5000-010-093C
GARRETT	750080-0007	1000-010-433	3000-016-014C	1100-030-019B				1900-011-364			5000-010-066



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	750080-0013	1000-010-433		1100-030-019B				1900-011-364			5000-010-066
GARRETT	750080-0015	1000-010-433		1100-030-019B				1900-011-364			5000-010-066
GARRETT	750080-0016	1000-010-433		1100-030-019B				1900-011-364			5000-010-066
GARRETT	750080-0018	1000-010-433		1100-030-019B				1900-011-364			5000-010-066
GARRETT	750431-0004	1000-010-044		1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-096B	2030-016-021	2061-016-303	5000-010-066H
GARRETT	750431-0006	1000-010-044	3000-016-005B	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-096B	2030-016-021	2061-016-303	5000-010-066H
GARRETT	750431-0009	1000-010-044	3000-016-005B	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-096B	2030-016-021	2061-016-303	5000-010-066H
GARRETT	750431-0010	1000-010-044		1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-096B	2030-016-021	2061-016-303	5000-010-066H
GARRETT	750431-0012	1000-010-044	3000-016-005B	1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-096B	2030-016-021	2061-016-303	5000-010-066H
GARRETT	750431-0015	1000-010-044		1100-030-105	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-096B	2030-016-021	2061-016-303	5000-010-066H
GARRETT	750639-0002	1000-010-109	3000-016-014	1100-016-157	1200-016-043	1300-011-019		1900-011-133	2030-016-030	2061-016-313	5000-010-067B
GARRETT	750773-0001	1000-010-477		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115C	2030-016-030		5000-010-076D
GARRETT	750773-0004	1000-010-477		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115C	2030-016-030		5000-010-076D
GARRETT	750773-0007	1000-010-477		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115C	2030-016-030		5000-010-076D
GARRETT	750773-0013	1000-010-477		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115C	2030-016-030		5000-010-076D
GARRETT	750773-0015	1000-010-477		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115C	2030-016-030		5000-010-076D
GARRETT	750773-0017	1000-010-477		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115C	2030-016-030		5000-010-076D
GARRETT	750773-0018	1000-010-477		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-115C	2030-016-030		5000-010-076D
GARRETT	751243-0002	1000-010-379	3000-016-014	1100-030-019C	1200-020-034	1300-016-026B		1900-011-321C		2061-016-223	5000-010-066
GARRETT	751361-5001	1000-010-437									
GARRETT	751363-0001	1000-010-339									
GARRETT	751400-5001	1000-010-436									
GARRETT	751578-0001	1000-010-198		1100-016-149B	1200-016-344	1300-011-021B		1900-011-012	2030-016-034B	2061-016-168	5000-010-067
GARRETT	751578-0001	1000-010-198		1100-016-149B	1200-016-344	1300-011-021B		1900-011-012	2030-016-034B	2061-016-168	5000-010-067
GARRETT	751758-0001	1000-010-123	3000-016-011B	1100-016-135	1200-016-344	1300-011-021B		1900-011-135B	2030-016-030	2061-016-142	5000-010-067B
GARRETT	751768-0001	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067
GARRETT	751768-0003	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067
GARRETT	751768-0004	1000-010-008		1100-030-098	1200-020-019	1300-016-025		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-383	5000-010-067



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	751851-0001	1000-010-139	3000-016-017	1100-030-116	1200-016-295	1300-016-070		1900-011-095D	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	751851-0002	1000-010-139	3000-016-017	1100-030-116	1200-016-295	1300-016-070		1900-011-095D	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	751851-0003	1000-010-139	3000-016-017	1100-030-116	1200-016-295	1300-016-070		1900-011-095D	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066
GARRETT	752233-0003	1000-010-188	3000-016-036	1100-011-006	1200-020-021	1300-016-025		1900-011-167	2030-016-021	2061-016-357	5000-010-067B
GARRETT	752610-0009	1000-010-168	3000-016-014B	1100-016-208	1200-016-293	1300-016-068		1900-011-172	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	752610-0010	1000-010-168	3000-016-014B	1100-016-208	1200-016-293	1300-016-068		1900-011-172	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	752610-0012	1000-010-168	3000-016-014B	1100-016-208	1200-016-293	1300-016-068		1900-011-172	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	752610-0015	1000-010-168	3000-016-014B	1100-016-208	1200-016-293	1300-016-068		1900-011-172	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	752610-0020	1000-010-168	3000-016-014B	1100-016-208	1200-016-293	1300-016-068		1900-011-172	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	752814-0001	1000-010-269	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067B
GARRETT	752990-0006	1000-010-351	3000-016-024B	1100-016-211	1200-016-299	1300-016-068		1900-011-162B	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	752990-0007	1000-010-351	3000-016-024B	1100-016-211	1200-016-299	1300-016-068		1900-011-162B	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	753392-0001	1000-010-328	3000-016-014C	1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	753392-0003	1000-010-328		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	753392-0004	1000-010-328	3000-016-014C	1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	753392-0006	1000-010-328		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	753392-0009	1000-010-328		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	753392-0012	1000-010-328		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	753392-0015	1000-010-328	3000-016-014C	1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	753392-0016	1000-010-328		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	753392-0017	1000-010-328		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	753392-0018	1000-010-328		1100-016-166	1200-016-216	1300-016-028		1900-011-133B	2030-016-030	2061-016-258	5000-010-066
GARRETT	753420-0002	1000-010-108	3000-016-019	1100-011-015	1200-016-149	1300-016-035		1900-011-134	2030-016-056	2061-016-310	5000-010-093C
GARRETT	753420-0003	1000-010-108	3000-016-019	1100-011-015	1200-016-149	1300-016-035		1900-011-134	2030-016-056	2061-016-310	5000-010-093C
GARRETT	753420-0004	1000-010-108	3000-016-019	1100-011-015	1200-016-149	1300-016-035		1900-011-134	2030-016-056	2061-016-310	5000-010-093C
GARRETT	753420-0005	1000-010-108	3000-016-019	1100-011-015	1200-016-149	1300-016-035		1900-011-134	2030-016-056	2061-016-310	5000-010-093C
GARRETT	753519-0007	1000-010-311	3000-016-036	1100-016-235	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-312	2030-016-021		5000-010-067
GARRETT	753556-0002	1000-010-189	3000-016-016	1100-016-224	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-176	2030-016-021		5000-010-066H



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	753556-0006	1000-010-189	3000-016-016	1100-016-224	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-176	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	753708-0005	1000-010-260									
GARRETT	753847-0002	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	753847-0002	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	753847-0002	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	753847-0006	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	753847-0006	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	753847-0006	1000-010-412		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	754743-5001	1000-010-373									
GARRETT	754821-0001	1000-010-269	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067B
GARRETT	755042-0001	1000-010-269	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067B
GARRETT	755042-0002	1000-010-269	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067B
GARRETT	755042-0003	1000-010-269	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067B
GARRETT	755046-0001	1000-010-272	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-308	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067
GARRETT	755046-0002	1000-010-272	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-308	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067
GARRETT	755046-0003	1000-010-272	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-308	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067
GARRETT	755300-0001	1000-010-275		1100-011-007	1200-016-220	1300-016-085		1900-011-178			5000-010-066H
GARRETT	755373-0001	1000-010-269	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067B
GARRETT	755507-0003	1000-010-314		1100-030-115B	1200-016-348	1300-016-106		1900-011-313	2030-016-021	2061-016-588	5000-010-066H
GARRETT	755963-0005	1000-010-301		1100-030-046	1200-030-118	1300-016-085		1900-011-308	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	755964-0005	1000-010-302		1100-030-046	1200-030-118	1300-016-085		1900-011-178	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	756047-0002	1000-010-189	3000-016-016	1100-016-224	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-176	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	756047-0004	1000-010-189		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-176	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	756047-0005	1000-010-189		1100-016-224	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-176	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	756062-0002	1000-010-253	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-066H
GARRETT	756867-0003		3000-016-037	1100-016-113		1300-016-112			2030-016-067	2061-016-492	5000-010-066H
GARRETT	756919-0002	1000-010-111F									
GARRETT	757042-0011	1000-010-376	3000-016-024B	1100-016-192	1200-016-273	1300-016-062		1900-011-318	2030-016-067		5000-010-066





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	757042-0013	1000-010-376	3000-016-024B	1100-016-192	1200-016-273	1300-016-062		1900-011-318	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	757349-0003	1000-010-320		1100-016-261	1200-016-273	1300-016-108		1900-011-151B	2030-016-026		5000-010-066
GARRETT	757608-0001	1000-010-360		1100-016-248	1200-016-402	1300-016-107		1900-011-309B	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	757886-0003	1000-010-268	3000-016-037	1100-016-221	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-300	2030-016-067	2061-016-389	5000-010-066H
GARRETT	758219-0002	1000-010-037	3000-016-017		1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	758219-0003	1000-010-037	3000-016-017		1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	758351-0003		3000-016-053								
GARRETT	758351-0005		3000-016-053								
GARRETT	758351-0009		3000-016-053								
GARRETT	758351-0013		3000-016-053								
GARRETT	758351-0015	1000-010-359	3000-016-053	1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	758351-0017	1000-010-359	3000-016-053	1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	758351-0019	1000-010-359	3000-016-053	1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	758351-0020	1000-010-359	3000-016-053	1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	758351-0022	1000-010-359	3000-016-053	1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	758351-0024	1000-010-359	3000-016-053	1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	758532-0012	1000-010-316		1100-016-209	1200-016-294	1300-016-069		1900-011-314	2030-016-067		5000-010-066H
GARRETT	758817-5001	in sviluppo									
GARRETT	758870-0001	1000-010-352		1100-011-015B	1200-020-274	1300-011-023		1900-011-179B	2030-016-056	2061-016-663	5000-010-066
GARRETT	759394-0002	1000-010-341		1100-016-210	1200-016-298	1300-016-073		1900-011-174B	2030-016-021	2061-016-369	5000-010-066H
GARRETT	759688-0005	1000-010-122		1100-016-211	1200-016-273	1300-016-081		1900-011-162	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	759688-0007	1000-010-122		1100-016-211	1200-016-273	1300-016-081		1900-011-162	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	760220-0002	1000-010-189	3000-016-016	1100-016-224	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-176	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	760220-0003	1000-010-189	3000-016-016	1100-016-224	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-176	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	760497-0001	1000-010-471	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-350	1300-016-062		1900-011-095C	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	760497-0001	1000-010-471	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-350	1300-016-062		1900-011-095C	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	760680-0002	1000-010-407	3000-016-017	1100-030-115B	1200-016-348	1300-016-025B		1900-011-313B	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	760680-0005	1000-010-407	3000-016-017	1100-030-115B	1200-016-348	1300-016-025B		1900-011-313B	2030-016-021		5000-010-066H



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	760698-0002	1000-010-402		1100-016-236B	1200-016-153	1300-016-024B		1900-011-323		2061-016-676	5000-010-066H
GARRETT	760699-0003	1000-010-354	3000-016-024B	1100-016-211	1200-016-299	1300-011-026B		1900-011-323	2030-016-067	2061-016-676	5000-010-066
GARRETT	760700-0003										
GARRETT	760774-0002	1000-010-412	3000-016-016	1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	760774-0003	1000-010-412	3000-016-016	1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	760774-0003	1000-010-412	3000-016-016	1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	760774-0003	1000-010-412	3000-016-016	1100-016-224	1200-016-153	1300-011-020		1900-011-168B	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	760822-0001	1000-010-269	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067B
GARRETT	761154-0003	1000-010-303		1100-016-241	1200-016-332	1300-016-107		1900-011-309			5000-010-066H
GARRETT	761399-0001	1000-010-360		1100-016-248	1200-016-402	1300-016-107		1900-011-309B	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	761437-0001	1000-010-037	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-021	1300-011-001		1900-011-091	2030-016-021	2061-016-236	5000-010-066H
GARRETT	761618-0001	1000-010-407	3000-016-017	1100-030-115B	1200-016-348	1300-016-025B		1900-011-313B	2030-016-021		5000-010-066H
GARRETT	761899-0001	1000-010-443	3000-016-036								
GARRETT	761899-0002	1000-010-443	3000-016-036								
GARRETT	761899-0003	1000-010-443	3000-016-036								
GARRETT	762328-0001	1000-010-108		1100-011-015	1200-016-149	1300-016-035		1900-011-134	2030-016-056	2061-016-310	5000-010-093C
GARRETT	762328-0002	1000-010-108		1100-011-015	1200-016-149	1300-016-035		1900-011-134	2030-016-056	2061-016-310	5000-010-093C
GARRETT	762463-0002	1000-010-342		1100-016-113	1200-016-273	1300-016-081		1900-011-175B	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	762660-0001	1000-010-272	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-308	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067
GARRETT	762785-0002	1000-010-319		1100-016-262	1200-016-350	1300-016-080		1900-011-151B		2061-016-592	5000-010-067
GARRETT	762965-0001	1000-010-261B	3000-016-024B	1100-016-211	1200-016-299	1300-016-068		1900-011-175C	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	762965-0002	1000-010-261B	3000-016-024B	1100-016-211	1200-016-299	1300-016-068		1900-011-175C	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	762965-0003	1000-010-261B	3000-016-024B	1100-016-211	1200-016-299	1300-016-068		1900-011-175C	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	762965-0007	1000-010-261B	3000-016-024B	1100-016-211	1200-016-299	1300-016-068		1900-011-175C	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	762965-0008	1000-010-261B	3000-016-024B	1100-016-211	1200-016-299	1300-016-068		1900-011-175C	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	762965-0009	1000-010-261B	3000-016-024B	1100-016-211	1200-016-299	1300-016-068		1900-011-175C	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	762965-0017	1000-010-261B	3000-016-024B	1100-016-211	1200-016-299	1300-016-068		1900-011-175C	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	763091-0004	1000-010-261B		1100-016-211	1200-016-299	1300-016-068		1900-011-175C	2030-016-067		5000-010-066



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	763360-0001	1000-010-346		1100-016-286	1200-020-034	1300-011-021		1900-011-116C	2030-016-030	2061-016-270	5000-010-067B
GARRETT	763647-0019	1000-010-316		1100-016-209	1200-016-294	1300-016-069		1900-011-314	2030-016-067		5000-010-066H
GARRETT	763655-0001	1000-010-369									
GARRETT	764609-0001	1000-010-356	3000-016-036	1100-016-235	1200-016-153	1300-011-001		1900-011-176	2030-016-021	2061-016-216	5000-010-066
GARRETT	765015-0004	1000-010-273		1100-016-219	1200-016-273	1300-016-080		1900-011-166	2030-016-021	2061-016-387	5000-010-066
GARRETT	765155-0004	1000-010-401	3000-016-014	1100-016-248	1200-016-402	1300-016-107		1900-011-309	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	765155-0007	1000-010-401	3000-016-014	1100-016-248	1200-016-402	1300-016-107		1900-011-309	2030-016-030		5000-010-066
GARRETT	765261-0002	1000-010-126	3000-016-037	1100-016-113	1200-016-355	1300-016-112		1900-011-318	2030-016-067	2061-016-492	5000-010-066H
GARRETT	765261-0003	1000-010-126	3000-016-037	1100-016-113	1200-016-355	1300-016-112		1900-011-318	2030-016-067	2061-016-492	5000-010-066H
GARRETT	765261-0004	1000-010-126	3000-016-037	1100-016-113	1200-016-355	1300-016-112		1900-011-318	2030-016-067	2061-016-492	5000-010-066H
GARRETT	765261-0005	1000-010-126	3000-016-037	1100-016-113	1200-016-355	1300-016-112		1900-011-318	2030-016-067	2061-016-492	5000-010-066H
GARRETT	765261-0006	1000-010-126	3000-016-037	1100-016-113	1200-016-355	1300-016-112		1900-011-318	2030-016-067	2061-016-492	5000-010-066H
GARRETT	765261-0007	1000-010-126	3000-016-037	1100-016-113	1200-016-355	1300-016-112		1900-011-318	2030-016-067	2061-016-492	5000-010-066H
GARRETT	765326-5002	1000-010-364									
GARRETT	765472-0001	1000-010-119		1100-016-149B	1200-016-229	1300-016-024		1900-011-081		2061-016-102	5000-010-066H
GARRETT	765472-0002	1000-010-119		1100-016-149B	1200-016-229	1300-016-024		1900-011-081		2061-016-102	5000-010-066H
GARRETT	765985-0001	1000-010-359		1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	765985-0003	1000-010-359		1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	765985-0005	1000-010-359		1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	765985-0006	1000-010-359		1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	765985-0008	1000-010-359		1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	765985-0010	1000-010-359		1100-016-289	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	766237-0004	1000-010-334									
GARRETT	766340-0001	1000-010-272	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-308	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067
GARRETT	766340-0001	1000-010-272	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-308	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067
GARRETT	766924-0001	1000-010-425		1100-016-363	1200-016-508						5000-010-194
GARRETT	767094-5002	in sviluppo									
GARRETT	767378-0010	1000-010-280	3000-016-024B	1100-016-236	1200-016-324	1300-016-081		1900-011-303	2030-016-067		5000-010-066



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	767720-0002	1000-010-344	3000-016-014	1100-016-241B	1200-016-349	1300-016-026B		1900-011-321	2030-016-030	2061-016-223	5000-010-066
GARRETT	767835-0001	1000-010-269	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067B
GARRETT	767836-0001	1000-010-443	3000-016-036								
GARRETT	767837-0001	1000-010-269	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-309	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067B
GARRETT	767851-0001	1000-010-421	3000-016-014	1100-030-110B	1200-016-500	1300-016-028		1900-011-116	2030-016-030		5000-010-066H
GARRETT	767878-0001	in sviluppo									
GARRETT	767933-0008	1000-010-416	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-350	1300-016-062		1900-011-312	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	768331-0001	1000-010-053		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	768331-0002	1000-010-053		1100-011-005	1200-020-022	1300-011-001		1900-011-111	2030-016-021	2061-016-330	5000-010-067B
GARRETT	768625-0002	1000-010-321	3000-016-014	1100-016-264	1200-016-352	1300-016-028		1900-011-315	2030-016-030		5000-010-066H
GARRETT	769040-0001	1000-010-384		1100-016-211B	1200-016-298	1300-011-026C		1900-011-315B		2061-016-727	5000-010-098B
GARRETT	769701-0001	1000-010-350	3000-016-024B	1100-016-219	1200-016-349	1300-011-026		1900-011-314B	2030-016-067		5000-010-066
GARRETT	769708-5004	1000-010-344	3000-016-014	1100-016-241B	1200-016-349	1300-016-026B		1900-011-321	2030-016-030	2061-016-223	5000-010-066
GARRETT	769909-0009	1000-010-359B		1100-016-289B	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324B	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	769909-0010	1000-010-359B		1100-016-289B	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324B	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	773087-0001	1000-010-380	3000-016-016B	1100-016-322	1200-016-324	1300-016-080		1900-011-317B		2061-016-720	5000-010-066H
GARRETT	773087-0002	1000-010-380	3000-016-016B	1100-016-322	1200-016-324	1300-016-080		1900-011-317B		2061-016-720	5000-010-066H
GARRETT	773087-0003	1000-010-380	3000-016-016B	1100-016-322	1200-016-324	1300-016-080		1900-011-317B		2061-016-720	5000-010-066H
GARRETT	773098-0002	1000-010-322		1100-016-260	1200-016-349	1300-016-107		1900-011-172B	2030-016-030		5000-010-066H
GARRETT	773720-0001	1000-010-272	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-308	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067
GARRETT	773721-0001	1000-010-445	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-350	1300-016-062		1900-011-165	2030-016-021	2061-016-388	5000-010-067
GARRETT	775274-0003	1000-010-378	3000-016-061	1100-016-321	1200-016-455			1900-011-337		2061-016-729	5000-010-194
GARRETT	775517-0001	1000-010-430	3000-016-068	1100-016-348	1200-016-488			1900-011-361	2030-016-137		5000-010-194
GARRETT	776470-0001	1000-010-359B		1100-016-289B	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324B	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	776470-0001										
GARRETT	776470-0003	1000-010-359B		1100-016-289B	1200-016-400	1300-016-107B		1900-011-324B	2030-016-127		5000-010-066H
GARRETT	777250-0001	1000-010-471	3000-016-036	1100-016-161	1200-016-350	1300-016-062		1900-011-095C	2030-016-021		5000-010-066
GARRETT	777251-0001	1000-010-471B	3000-016-036								



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	777318-5001S	1000-010-441	3000-016-066								
GARRETT	777853-0005		3000-016-053								
GARRETT	777853-0006		3000-016-053								
GARRETT	777853-0010		3000-016-053								
GARRETT	777853-0011		3000-016-053								
GARRETT	777853-0013		3000-016-053								
GARRETT	777853-5005s		3000-016-053								
GARRETT	777853-5006s		3000-016-053								
GARRETT	777853-5010s		3000-016-053								
GARRETT	777853-5011s		3000-016-053								
GARRETT	777853-5013s		3000-016-053								
GARRETT	778794-5001	1000-010-114		1100-011-007	1200-020-029	1300-016-024		1900-011-090	2030-016-021	2061-016-038	5000-010-066
GARRETT	780502-0001	1000-010-382		1100-016-211	1200-016-456	1300-016-068		1900-011-338			5000-010-066H
GARRETT	781743-0003	1000-010-441	3000-016-066								
GARRETT	782403-0001	1000-010-265		1100-011-015B	1200-020-274	1300-011-023		1900-011-179	2030-016-056	2061-016-391	5000-010-066H
GARRETT	783248-0003	1000-010-434									
GARRETT	783248-0004	1000-010-434									
GARRETT	784521-0001	1000-010-425		1100-016-363	1200-016-508						5000-010-194
GARRETT	785448-0003	1000-010-431									
GARRETT	785448-0005	1000-010-431									
GARRETT	786137-0001	1000-010-403	3000-016-024B	1100-016-322B	1200-016-350	1300-016-081		1900-011-303B	2030-016-067		5000-010-066H
GARRETT	786363-0004	1000-010-393									
GARRETT	787274-0001	1000-010-426		1100-016-358	1200-016-273						5000-010-066
GARRETT	796122-0005		3000-016-070								
GARRETT	799171-0001	1000-010-424		1100-016-362	1200-016-507				2030-016-159		5000-010-195
GARRETT	801891-0001	1000-010-118	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-154	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	801891-0002	1000-010-118	3000-016-017	1100-011-002	1200-020-019	1300-011-017		1900-011-154	2030-016-021		5000-010-067B
GARRETT	802419-0002	1000-010-130		1100-030-101	1200-016-169	1300-011-020		1900-011-012	2030-016-026	2061-016-116	5000-010-067



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
GARRETT	803955-0003	1000-010-432									
GARRETT	803956-0001	1000-010-425	3000-016-065	1100-016-363	1200-016-508						5000-010-194
GARRETT	803956-0002	1000-010-425	3000-016-065	1100-016-363	1200-016-508						5000-010-194
GARRETT	803956-0002	1000-010-425	3000-016-065	1100-016-363	1200-016-508						5000-010-194
GARRETT	806497-0001	1000-010-434									
GARRETT	806497-0002	1000-010-434									
GARRETT	806850-0003		3000-016-024C								
HITACHI	HT06	1000-080-009									
HITACHI	HT06	1000-080-009									
HITACHI	HT06	1000-080-010									
HITACHI	HT06	1000-080-010									
HITACHI	HT06-3	1000-080-001									
HITACHI	HT06-3	1000-080-004									
HITACHI	HT06-7	1000-080-003									
HITACHI	HT07-B	1000-080-005									
HITACHI	HT10	1000-080-002		1100-016-155	1200-016-214	1300-016-094B		1900-011-155		2061-016-205	5000-060-003
HITACHI	HT10	1000-080-008		1100-016-313	1200-016-214				2030-016-122		5000-060-003
HITACHI	HT12-19	1000-080-006		1100-016-287	1200-016-398	1300-016-130		1900-011-155B			5000-060-003
HITACHI	HT12-19B	1000-080-007		1100-016-296	1200-016-438	1300-016-121		1900-011-268	2030-016-122		5000-060-004
HITACHI	HT12-22	1000-080-007		1100-016-296	1200-016-438	1300-016-121		1900-011-268	2030-016-122		5000-060-004
HITACHI	HT12-8A	1000-080-012		1100-016-287	1200-016-476	1300-016-130B		1900-011-155B			5000-060-003
HOLSET	2535143	1000-020-149T									
HOLSET	2834004	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	2834998	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	2835001	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	2835002	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3523022	1000-020-109		1100-016-086			1800-016-024	1900-011-204			
HOLSET	3523850	1000-020-106									





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
HOLSET	3524034	1000-020-154									
HOLSET	3525517	1000-020-121		1100-016-087	1200-016-361		1800-016-038	1900-011-204	2030-016-003		5000-020-017
HOLSET	3525648	1000-020-005		1100-030-005	1200-016-055	1300-016-005		1900-011-017	2030-016-031		5000-020-014
HOLSET	3526131	in sviluppo									
HOLSET	3526625	1000-020-105									
HOLSET	3526739	1000-020-126		1100-030-005	1200-016-055	1300-016-005		1900-011-017B	2030-016-031		5000-020-014
HOLSET	3528320	1000-030-007									
HOLSET	3528777	1000-020-154									
HOLSET	3528778	1000-020-154									
HOLSET	3528789	1000-020-148									
HOLSET	3529032	in sviluppo									
HOLSET	3530879	1000-020-117		1100-030-005	1200-030-104	1300-016-005					5000-020-014
HOLSET	3530994	1000-020-116		1100-030-008	1200-016-058	1300-016-005					5000-020-014
HOLSET	3536190	1000-020-139									
HOLSET	3536404	1000-020-122		1100-030-008	1200-016-068		1800-016-009	1900-011-016	2030-016-031	2061-016-238	5000-020-021
HOLSET	3536469	1000-020-151		1100-030-005	1200-016-062		1800-016-009	1900-011-016	2030-016-031		5000-020-029
HOLSET	3536473	1000-020-152		1100-030-005	1200-016-158		1800-016-009	1900-011-016	2030-016-031		5000-020-029
HOLSET	3537133	1000-020-110		1100-016-180	1200-016-067		1800-016-009	1900-011-016	2030-016-031		5000-020-021
HOLSET	3537245	1000-020-113									
HOLSET	3537288	1000-020-122		1100-030-008	1200-016-068		1800-016-009	1900-011-016	2030-016-031	2061-016-238	5000-020-021
HOLSET	3537639	1000-020-112									
HOLSET	3538414	1000-020-136		1100-030-005	1200-016-162		1800-016-009	1900-011-016	2030-016-031	2061-016-280	5000-020-021
HOLSET	3538834	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3538835	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3538868	1000-020-123		1100-030-005	1200-016-303		1800-016-009	1900-011-016B	2030-016-031	2061-016-425	5000-020-021
HOLSET	3539369	1000-020-136		1100-030-005	1200-016-162		1800-016-009	1900-011-016	2030-016-031	2061-016-280	5000-020-021
HOLSET	3584123	1000-020-146									
HOLSET	3590068	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
HOLSET	3591023	1000-020-132		1100-030-008	1200-016-210		1800-016-009	1900-011-016A	2030-016-031	2061-016-279	5000-020-021
HOLSET	3591077	1000-020-108		1100-016-168	1200-016-217		1800-016-024	1900-011-334			5000-020-016
HOLSET	3591167	1000-020-103		1100-016-270	1200-016-360		1800-016-024	1900-011-253B	2030-016-003		5000-020-025B
HOLSET	3592317	1000-020-130									
HOLSET	3592318	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3592766	1000-020-123		1100-030-005	1200-016-303		1800-016-009	1900-011-016B	2030-016-031	2061-016-425	5000-020-021
HOLSET	3592767	1000-020-123		1100-030-005	1200-016-303		1800-016-009	1900-011-016B	2030-016-031	2061-016-425	5000-020-021
HOLSET	3592811	1000-020-129		1100-016-079	1200-016-303		1800-016-009	1900-011-237	2030-016-031	2061-016-482	5000-020-021
HOLSET	3592886	1000-020-129		1100-016-079	1200-016-303		1800-016-009	1900-011-237	2030-016-031	2061-016-482	5000-020-021
HOLSET	3593371	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3593378	1000-020-157									
HOLSET	3594549	1000-020-155									
HOLSET	3594712	1000-020-102		1100-016-179C	1200-016-281	1300-016-083		1900-011-269			5000-020-024
HOLSET	3594941	1000-020-003		1100-016-106	1200-016-180		1800-016-024	1900-011-146	2030-016-003	2061-016-417	5000-020-025B
HOLSET	3595527	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3596066	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3596223	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3596359	1000-020-111									
HOLSET	3596596	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3597276	1000-020-115		1100-016-179	1200-016-217	1300-016-083		1900-011-302			5000-020-032
HOLSET	3597311	1000-020-131		1100-030-008	1200-016-067		1800-016-009	1900-011-016	2030-016-031	2061-016-238	5000-020-021
HOLSET	3597546	1000-020-119		1100-016-125	1200-016-187		1800-016-024	1900-011-253	2030-016-003	2061-016-419	5000-020-028B
HOLSET	3597604	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3597912	in sviluppo									
HOLSET	3597938	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3597960	1000-020-107			1200-016-158						5000-020-021
HOLSET	3598012	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3598391	1000-020-004		1100-030-005	1200-016-162		1800-016-009	1900-011-016D	2030-016-031		5000-020-021



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
HOLSET	3598392	1000-020-004		1100-030-005	1200-016-162		1800-016-009	1900-011-016D	2030-016-031		5000-020-021
HOLSET	3598724	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3598867	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3599155	1000-020-144		1100-030-008	1200-016-234		1800-016-009	1900-011-016A	2030-016-031		5000-020-021
HOLSET	3599243	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3599351	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	3599880	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4032040	1000-020-124									
HOLSET	4035307	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4035394	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4035721	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4035726	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4036088	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4036283	1000-020-115		1100-016-179	1200-016-217	1300-016-083		1900-011-302			5000-020-032
HOLSET	4036583	1000-020-125T									
HOLSET	4036818	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4037188	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4037196	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4038114	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4038393	1000-020-115		1100-016-179	1200-016-217	1300-016-083		1900-011-302			5000-020-032
HOLSET	4038791	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4038793	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4038795	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4038797	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4038834	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4038884	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4038928	1000-020-149T									
HOLSET	4039799	1000-020-158									



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
HOLSET	4039904	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4041368	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4041549	1000-020-153									
HOLSET	4041663	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4041664	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4041671	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4041672	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4042026	1000-020-142		1100-030-005	1200-016-437		1800-016-009	1900-011-016B	2030-016-031		5000-020-021
HOLSET	4042193	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4042194	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4042195	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4042227	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4043226	1000-020-145T		1100-016-179B	1200-016-292						5000-020-036
HOLSET	4043600	1000-020-133									
HOLSET	4045019	in sviluppo									
HOLSET	4045329	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4045330	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4045331	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4045362	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4045366	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4045368	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4045799	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4045934	1000-020-134T		1100-016-282	1200-016-234	1300-016-122		1900-011-278			5000-020-027
HOLSET	4046531	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4046836	1000-020-127									
HOLSET	4046837	1000-020-127									
HOLSET	4046928	in sviluppo									
HOLSET	4046943	1000-020-115		1100-016-179	1200-016-217	1300-016-083		1900-011-302			5000-020-032



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
HOLSET	4046945	1000-020-102		1100-016-179C	1200-016-281	1300-016-083		1900-011-269			5000-020-024
HOLSET	4047231	1000-020-150T									
HOLSET	4047260	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4047364	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4047515	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4047573	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4047941	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4048365	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4048378	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4049337	1000-020-108		1100-016-168	1200-016-217		1800-016-024	1900-011-334			5000-020-016
HOLSET	4049946	1000-020-147		1100-016-079	1200-016-168		1800-016-009	1900-011-206			5000-020-029
HOLSET	4051241	1000-020-141									
HOLSET	4038613D	1000-020-137		1100-016-168	1200-016-360		1800-016-024	1900-011-276			5000-020-023
HOLSET	4038616D	1000-020-137		1100-016-168	1200-016-360		1800-016-024	1900-011-276			5000-020-023
IHI	110921-0219	1000-040-152									
IHI	110921-0252	1000-040-152									
IHI	AS12	1000-040-161		1100-016-372	1200-016-519	1300-016-149		1900-011-259	2030-016-050		5000-080-025
IHI	CK27	1000-040-137									
IHI	CYEG										
IHI	GM-3	1000-040-114		1100-016-200	1200-016-129		1800-016-042	1900-011-220	2030-016-093	2061-016-486	5000-080-050
IHI	GM-4	1000-040-114		1100-016-200	1200-016-129		1800-016-042	1900-011-220	2030-016-093	2061-016-486	5000-080-050
IHI	GM-5	1000-040-118		1100-016-200	1200-016-129		1800-016-042	1900-011-236	2030-016-093		5000-080-050
IHI	GM-6	1000-040-109		1100-016-200	1200-016-129		1800-016-042	1900-011-195	2030-016-093		5000-080-050
IHI	GM-8	1000-040-118		1100-016-200	1200-016-129		1800-016-042	1900-011-236	2030-016-093		5000-080-050
IHI	KT10	1000-040-139		1100-016-311	1200-016-427	1300-016-129		1900-011-288	2030-016-022	2061-016-499	5000-080-025
IHI	NH170048	1000-040-105									
IHI	RHV4/VJ37 VNT	1000-040-101		1100-016-206	1200-016-291		1800-016-049	1900-011-171	2030-016-095	2061-016-502	5000-080-026
IHI	V120012-VI72	1000-040-147		1100-016-319	1200-016-453		1800-016-033	1900-011-336		2061-016-719	5000-080-119



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
IHI	VA180055	1000-040-160									
IHI	VA180094	1000-040-158		1100-016-013	1200-016-300		1800-016-033	1900-011-187	2030-016-019	2061-016-830	5000-080-115
IHI	VA250041-VX29	1000-040-141									
IHI	VA420081	1000-040-161		1100-016-372	1200-016-519	1300-016-149		1900-011-259	2030-016-050		5000-080-025
IHI	VA55B	1000-040-150		1100-016-013	1200-016-300		1800-016-033	1900-011-187B	2030-016-019	2061-016-827	5000-080-115
IHI	VA56A	1000-040-160									
IHI	VA570093	1000-040-162									
IHI	VA59A	1000-040-160									
IHI	VA59B	1000-040-150		1100-016-013	1200-016-300		1800-016-033	1900-011-187B	2030-016-019	2061-016-827	5000-080-115
IHI	VA650018	1000-040-164		1100-016-094B				1900-011-382			5000-080-026
IHI	VA70	1000-040-154		1100-016-307	1200-016-487		1800-016-061	1900-011-198E	2030-016-022	2061-016-828	5000-080-027
IHI	VA71	1000-040-134		1100-016-307	1200-016-423		1800-016-061	1900-011-198E	2030-016-022	2061-016-684	5000-080-027
IHI	VA720802	1000-040-113		1100-016-175	1200-020-270		1800-016-061	1900-011-198B	2030-016-022		5000-080-027
IHI	VA81	1000-040-154		1100-016-307	1200-016-487		1800-016-061	1900-011-198E	2030-016-022	2061-016-828	5000-080-027
IHI	VAA10043	1000-040-164		1100-016-094B				1900-011-382			5000-080-026
IHI	VB13/VGA30017	1000-040-156									
IHI	VB14			1100-016-094B	1200-016-534						
IHI	VB15	1000-040-135									
IHI	VB17			1100-016-094B	1200-016-534						5000-080-027
IHI	VB19	1000-040-164		1100-016-094B				1900-011-382			5000-080-026
IHI	VB21	1000-040-164		1100-016-094B				1900-011-382			5000-080-026
IHI	VB420076-VIDZ	1000-040-003									
IHI	VB420088	1000-040-133		1100-016-308	1200-016-425		1800-016-049	1900-011-286	2030-016-132	2061-016-685	5000-080-025
IHI	VT10	1000-040-133		1100-016-308	1200-016-425		1800-016-049	1900-011-286	2030-016-132	2061-016-685	5000-080-025
IHI	VB6-VF420034	1000-040-132		1100-016-014	1200-016-424	1300-016-129		1900-011-113		2061-016-688	5000-080-025
IHI	VC130016	1000-040-157									
IHI	VC180047-VL7	1000-040-146		1100-016-320	1200-016-454		1800-016-033	1900-011-335	2030-016-019	2061-016-728	5000-080-115
IHI	VC430083	1000-040-163		1100-016-371	1200-016-517	1300-016-141B		1900-011-229			5000-080-009





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
IHI	VE180027-VI95	1000-040-115									
IHI	VE440028	1000-040-131		1100-016-284	1200-016-392	1300-016-126		1900-011-272		2061-016-292	5000-080-052
IHI	VED30012	1000-040-159									
IHI	VF130047-VI58	1000-040-129		1100-016-018	1200-020-268		1800-016-033	1900-011-199	2030-016-019	2061-016-579	5000-080-115
IHI	VF21 9609 19424E	1000-040-116									
IHI	VF40	1000-040-163		1100-016-371	1200-016-517	1300-016-141B		1900-011-229			5000-080-009
IHI	VF40A013	1000-040-154		1100-016-307	1200-016-487		1800-016-061	1900-011-198E	2030-016-022	2061-016-828	5000-080-027
IHI	VF40A132	1000-040-111		1100-016-196	1200-016-278		1800-016-061	1900-011-198	2030-016-050	2061-016-359	5000-080-027
IHI	VG420014-VIBR	1000-040-127									
IHI	VHA20012	1000-040-101		1100-016-206	1200-016-291		1800-016-049	1900-011-171	2030-016-095	2061-016-502	5000-080-026
IHI	VI240039-VX53	1000-040-140		1100-016-315	1200-016-129		1800-016-042B	1900-011-329	2030-016-093	2061-016-742	5000-080-050
IHI	VIA10019	1000-040-100		1100-016-094	1200-016-183	1300-016-022B		1900-011-123	2030-016-050	2061-016-501	5000-080-025
IHI	VICB0908	1000-040-107									
IHI	VICF	1000-040-130		1100-016-104	1200-016-167	1300-016-096		1900-011-229		2061-016-524	5000-080-009
IHI	VIED0804	1000-040-004		1100-016-104	1200-020-268B	1300-016-096B		1900-011-229	2030-016-082	2061-016-048	5000-080-009
IHI	VIET0805	1000-040-136	3000-016-059	1100-016-297	1200-016-411	1300-016-126B		1900-011-272			5000-080-052
IHI	VIFC	1000-040-166		1100-016-376	1200-016-254		1800-016-049	1900-011-319B			0
IHI	VIFH 0904	1000-040-136		1100-016-297	1200-016-411	1300-016-126B		1900-011-272			5000-080-052
IHI	VJ11-VB130022	1000-040-129		1100-016-018	1200-020-268		1800-016-033	1900-011-199	2030-016-019	2061-016-579	5000-080-115
IHI	VJ27	1000-040-122		1100-016-254	1200-011-010		1800-011-001	1900-011-242	2030-016-113	2061-016-600	5000-080-010
IHI	VJ30	1000-040-126	3000-016-028C	1100-016-094	1200-016-320	1300-016-113		1900-011-123	2030-016-050	2061-016-451	5000-080-025
IHI	VJ32	1000-040-100	3000-016-028	1100-016-094	1200-016-183	1300-016-022B		1900-011-123	2030-016-050	2061-016-501	5000-080-025
IHI	VJ33	1000-040-119		1100-016-279	1200-016-340	1300-016-102		1900-011-215	2030-016-082B	2061-016-580	5000-080-009
IHI	VJ36	1000-040-101	3000-016-032	1100-016-206	1200-016-291		1800-016-049	1900-011-171	2030-016-095	2061-016-502	5000-080-026
IHI	VJ37	1000-040-101	3000-016-032	1100-016-206	1200-016-291		1800-016-049	1900-011-171	2030-016-095	2061-016-502	5000-080-026
IHI	VJ38 0703	1000-040-138		1100-016-269	1200-016-439		1800-016-049	1900-011-171B		2061-016-626	5000-080-026
IHI	VJ40 VNT	1000-040-153									
IHI	VJ41	1000-040-145	3000-016-032C	1100-016-317	1200-016-450		1800-016-049	1900-011-171C	2030-016-095B		5000-080-026



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
IHI	VJ44	1000-040-155									
IHI	VL10	1000-040-158		1100-016-013	1200-016-300		1800-016-033	1900-011-187	2030-016-019	2061-016-830	5000-080-115
IHI	VL2	1000-040-157									
IHI	VL3	1000-040-157									
IHI	VL36	1000-040-151		1100-016-343	1200-011-010		1800-011-001	1900-011-346	2030-016-113		5000-080-010
IHI	VL38	1000-040-151		1100-016-343	1200-011-010		1800-011-001	1900-011-346	2030-016-113		5000-080-010
IHI	VN3	1000-040-128		1100-016-014	1200-016-375	1300-016-117		1900-011-259	2030-016-022	2061-016-609	5000-080-027
IHI	VQ32	1000-040-104									
IHI	VQ38	1000-040-143		1100-011-011							
IHI	VR13	1000-040-112									
IHI	VV11	1000-040-120		1100-016-175	1200-016-359		1800-016-061	1900-011-198D	2030-016-022	2061-016-581	5000-080-025
IHI	VV16	1000-040-124		1100-016-175	1200-020-270		1800-016-061	1900-011-198C	2030-016-022	2061-016-778	5000-080-027
IHI	VV19	1000-040-125	3000-016-032B	1100-016-269	1200-016-358		1800-016-049	1900-011-319	2030-016-095		5000-080-026
IHI	VVP1	1000-040-124		1100-016-175	1200-020-270		1800-016-061	1900-011-198C	2030-016-022	2061-016-778	5000-080-027
IHI	VVP2	1000-040-121	3000-016-045	1100-016-249	1200-016-339		1800-011-001	1900-011-238	2030-016-116	2061-016-582	5000-080-010B
IHI	VZ21	1000-040-001									
IHI	VZ28	1000-040-144									
IHI	VZ35	1000-040-142									
IHI	VZ39	1000-040-142									
IHI	VZ42	1000-040-102									
IHI	VZ42	1000-040-102B									
IHI	VZ48	1000-040-123									
IHI	VZ58	1000-040-142									
IHI	VZ9	1000-040-001									
IHI	VV14	1000-040-111	3000-016-028B	1100-016-196	1200-016-278		1800-016-061	1900-011-198	2030-016-050	2061-016-359	5000-080-027
KKK	176180	1000-030-217									
KKK	182296	1000-030-008									
KKK	310710	1000-030-008									



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
KKK	10009700007	1000-030-199T									
KKK	10009700007	1000-030-200T									
KKK	10009700019	1000-030-199T									
KKK	10009700019	1000-030-200T									
KKK	52329703279	1000-030-008									
KKK	52329703296	1000-030-008									
KKK	53039700003	1000-030-160		1100-020-223	1200-020-249	1300-016-037		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-260	5000-040-004
KKK	53039700005	1000-030-005		1100-030-062	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-003	5000-040-005
KKK	53039700006	1000-030-160		1100-020-223	1200-020-249	1300-016-037		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-260	5000-040-004
KKK	53039700007	1000-030-147		1100-030-062	1200-020-249	1300-016-046		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-431	5000-040-005
KKK	53039700008										
KKK	53039700009	1000-030-022		1100-020-223	1200-016-151B	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-067	5000-040-004
KKK	53039700010	1000-030-111		1100-030-062	1200-016-159	1300-016-046		1900-011-013	2030-016-011	2061-016-070	5000-040-005
KKK	53039700011	1000-030-004		1100-030-031	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-003	5000-040-005
KKK	53039700014	1000-030-145		1100-020-223	1200-020-247	1300-016-047		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-041	5000-040-004
KKK	53039700015	1000-030-160		1100-020-223	1200-020-249	1300-016-037		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-260	5000-040-004
KKK	53039700016	1000-030-143		1100-030-062	1200-020-249	1300-016-046		1900-011-078			5000-040-005
KKK	53039700017	1000-030-143		1100-030-062	1200-020-249	1300-016-046		1900-011-078			5000-040-005
KKK	53039700018	1000-030-151		1100-020-223	1200-016-151	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-565	5000-040-004
KKK	53039700019	1000-030-124		1100-020-223	1200-020-247B	1300-016-091		1900-011-084C	2030-016-011	2061-016-095	5000-040-004
KKK	53039700022	1000-030-005		1100-030-062	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-003	5000-040-005
KKK	53039700023	1000-030-151		1100-020-223	1200-016-151	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-565	5000-040-004
KKK	53039700024	1000-030-151		1100-020-223	1200-016-151	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-565	5000-040-004
KKK	53039700025	1000-030-004		1100-030-031	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-003	5000-040-005
KKK	53039700026	1000-030-004		1100-030-031	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-003	5000-040-005
KKK	53039700029	1000-030-004		1100-030-031	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-003	5000-040-005
KKK	53039700034	1000-030-112		1100-030-031	1200-016-094	1300-016-034		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700035	1000-030-004		1100-030-031	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-003	5000-040-005



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
KKK	53039700036	1000-030-160		1100-020-223	1200-020-249	1300-016-037		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-260	5000-040-004
KKK	53039700037	1000-030-112		1100-030-031	1200-016-094	1300-016-034		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700038	1000-030-002		1100-020-223	1200-020-247	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-041	5000-040-004
KKK	53039700044	1000-030-004		1100-030-031	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-003	5000-040-005
KKK	53039700045	1000-030-004		1100-030-031	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-003	5000-040-005
KKK	53039700047	1000-030-002		1100-020-223	1200-020-247	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-041	5000-040-004
KKK	53039700048	1000-030-144		1100-030-062	1200-016-105	1300-016-054		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-087	5000-040-004
KKK	53039700049	1000-030-004		1100-030-031	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-003	5000-040-005
KKK	53039700050	1000-030-151		1100-020-223	1200-016-151	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-565	5000-040-004
KKK	53039700051	1000-030-151		1100-020-223	1200-016-151	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-565	5000-040-004
KKK	53039700052	1000-030-003		1100-030-031	1200-020-251	1300-016-034		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-052	5000-040-005
KKK	53039700053	1000-030-003		1100-030-031	1200-020-251	1300-016-034		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-052	5000-040-005
KKK	53039700054	1000-030-112		1100-030-031	1200-016-094	1300-016-034		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700055	1000-030-103		1100-030-062	1200-016-160	1300-016-042		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-322	5000-040-004
KKK	53039700056	1000-030-151		1100-020-223	1200-016-151	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-565	5000-040-004
KKK	53039700057	1000-030-151		1100-020-223	1200-016-151	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-565	5000-040-004
KKK	53039700058	1000-030-003		1100-030-031	1200-020-251	1300-016-034		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-052	5000-040-005
KKK	53039700060	1000-030-124		1100-020-223	1200-020-247B	1300-016-091		1900-011-084C	2030-016-011	2061-016-095	5000-040-004
KKK	53039700061	1000-030-151		1100-020-223	1200-016-151	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-565	5000-040-004
KKK	53039700062	1000-030-150		1100-030-062	1200-016-151	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-566	5000-040-004
KKK	53039700063	1000-030-151		1100-020-223	1200-016-151	1300-016-040		1900-011-084B	2030-016-011	2061-016-565	5000-040-004
KKK	53039700066	1000-030-110		1100-030-031	1200-016-106	1300-016-042		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700069	1000-030-143		1100-030-062	1200-020-249	1300-016-046		1900-011-078			5000-040-005
KKK	53039700070	1000-030-143		1100-030-062	1200-020-249	1300-016-046		1900-011-078			5000-040-005
KKK	53039700071	1000-030-112		1100-030-031	1200-016-094	1300-016-034		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700072	1000-030-112		1100-030-031	1200-016-094	1300-016-034		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700073	1000-030-003		1100-030-031	1200-020-251	1300-016-034		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-052	5000-040-005
KKK	53039700075	1000-030-182		1100-030-031	1200-016-094	1300-016-042		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-470	5000-040-004



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
KKK	53039700076	1000-030-182		1100-030-031	1200-016-094	1300-016-042		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-470	5000-040-004
KKK	53039700078	1000-030-110		1100-030-031	1200-016-106	1300-016-042		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700081	1000-030-109		1100-030-031	1200-016-095	1300-016-042		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700082	1000-030-003		1100-030-031	1200-020-251	1300-016-034		1900-011-078	2030-016-011	2061-016-052	5000-040-005
KKK	53039700088	1000-030-167									
KKK	53039700089	1000-030-110		1100-030-031	1200-016-106	1300-016-042		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700090	1000-030-110		1100-030-031	1200-016-106	1300-016-042		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700095	1000-030-111B									
KKK	53039700096	1000-030-218		1100-016-355	1200-016-095	1300-016-042		1900-011-084		2061-016-795	5000-040-004
KKK	53039700098	1000-030-169		1100-030-062	1200-016-383	1300-016-034		1900-011-078B	2030-016-011	2061-016-619	5000-040-005
KKK	53039700101	1000-030-168									
KKK	53039700102	1000-030-181		1100-030-031	1200-016-330	1300-016-042		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700105	1000-030-185		1100-030-031B	1200-016-319	1300-016-042		1900-011-235C	2030-016-037	2061-016-634	5000-040-005
KKK	53039700106	1000-030-185		1100-030-031B	1200-016-319	1300-016-042		1900-011-235C	2030-016-037	2061-016-634	5000-040-005
KKK	53039700109	1000-030-193	3000-016-056B	1100-016-294	1200-016-407	1300-016-042B		1900-011-325C	2030-016-131		5000-040-004B
KKK	53039700110	1000-030-184		1100-016-295	1200-016-330	1300-016-042		1900-011-235D	2030-016-037	2061-016-635	5000-040-004
KKK	53039700114	1000-030-110		1100-030-031	1200-016-106	1300-016-042		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700116	1000-030-181		1100-030-031	1200-016-330	1300-016-042		1900-011-084	2030-016-011	2061-016-567	5000-040-004
KKK	53039700117	1000-030-175		1100-030-031B	1200-016-330	1300-016-042		1900-011-235B	2030-016-037	2061-016-497	5000-040-005
KKK	53039700118	1000-030-175		1100-030-031B	1200-016-330	1300-016-042		1900-011-235B	2030-016-037	2061-016-497	5000-040-005
KKK	53039700120	1000-030-183									
KKK	53039700122	1000-030-191	3000-016-056	1100-016-294	1200-016-330	1300-016-047B		1900-011-326	2030-016-131	2061-016-641	5000-040-004
KKK	53039700130	1000-030-213T		1100-016-191	1200-016-465T	1300-016-063B		1900-011-325B			5000-040-004
KKK	53039700132	1000-030-198T	3000-016-056	1100-016-191	1200-016-406T	1300-016-063		1900-011-325B	2030-016-131		5000-040-004B
KKK	53039700133	1000-030-197T	3000-016-056	1100-016-191	1200-016-406T	1300-016-042B		1900-011-325	2030-016-131		5000-040-004B
KKK	53039700136										
KKK	53039700139	1000-030-198T	3000-016-056	1100-016-191	1200-016-406T	1300-016-063		1900-011-325B	2030-016-131	2063-050-247	5000-040-004B
KKK	53039700140	1000-030-197T		1100-016-191	1200-016-406T	1300-016-042B		1900-011-325	2030-016-131		5000-040-004B



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
KKK	53039700141										
KKK	53039700143	1000-030-191	3000-016-056	1100-016-294	1200-016-330	1300-016-047B		1900-011-326	2030-016-131	2061-016-641	5000-040-004
KKK	53039700144	1000-030-191	3000-016-056	1100-016-294	1200-016-330	1300-016-047B		1900-011-326	2030-016-131	2061-016-641	5000-040-004
KKK	53039700145	1000-030-191	3000-016-056	1100-016-294	1200-016-330	1300-016-047B		1900-011-326	2030-016-131	2061-016-641	5000-040-004
KKK	53039700159										
KKK	53039700163	1000-030-175		1100-030-031B	1200-016-330	1300-016-042		1900-011-235B	2030-016-037	2061-016-497	5000-040-005
KKK	53039700169	1000-030-213T	3000-016-056	1100-016-191	1200-016-465T	1300-016-063B		1900-011-325B		2063-050-247	5000-040-004
KKK	53039700181	1000-030-175		1100-030-031B	1200-016-330	1300-016-042		1900-011-235B	2030-016-037	2061-016-497	5000-040-005
KKK	53039700190	1000-030-197T		1100-016-191	1200-016-406T	1300-016-042B		1900-011-325	2030-016-131		5000-040-004B
KKK	53039700205		3000-016-056							2063-050-247	
KKK	53039700208	1000-030-213T	3000-016-056	1100-016-191	1200-016-465T	1300-016-063B		1900-011-325B			5000-040-004
KKK	53039700248	1000-030-207		1100-016-295	1200-016-330	1300-016-047B		1900-011-235G	2030-016-037	2061-016-758	5000-040-004
KKK	53039700262	1000-030-220T	3000-016-069								
KKK	53039700338	1000-030-220T	3000-016-069								
KKK	53047109901	1000-030-148		1100-016-133B	1200-016-230	1300-016-033		1900-011-235	2030-016-064	2061-016-477	5000-040-004
KKK	53047109901	1000-030-148		1100-016-133B	1200-016-230	1300-016-033		1900-011-235	2030-016-064	2061-016-477	5000-040-004
KKK	53047109904	1000-030-149		1100-016-133D	1200-016-331	1300-016-033		1900-011-235	2030-016-064	2061-016-477	5000-040-004
KKK	53049700001	1000-030-001		1100-030-064	1200-020-255	1300-016-002		1900-011-013	2030-016-027	2061-016-002	5000-040-005
KKK	53049700002										
KKK	53049700003										
KKK	53049700006	1000-030-155									
KKK	53049700007	1000-030-165		1100-030-064	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-084	2030-016-027	2061-016-296	5000-040-004
KKK	53049700008	1000-030-001		1100-030-064	1200-020-255	1300-016-002		1900-011-013	2030-016-027	2061-016-002	5000-040-005
KKK	53049700012										
KKK	53049700015	1000-030-115									
KKK	53049700017	1000-030-001		1100-030-064	1200-020-255	1300-016-002		1900-011-013	2030-016-027	2061-016-002	5000-040-005
KKK	53049700018	1000-030-165		1100-030-064	1200-030-032	1300-016-002		1900-011-084	2030-016-027	2061-016-296	5000-040-004
KKK	53049700019										





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
KKK	53049700020	1000-030-113		1100-030-064	1200-016-114	1300-016-033		1900-011-078D	2030-016-027	2061-016-083	5000-040-005
KKK	53049700022	1000-030-113		1100-030-064	1200-016-114	1300-016-033		1900-011-078D	2030-016-027	2061-016-083	5000-040-005
KKK	53049700023	1000-030-113		1100-030-064	1200-016-114	1300-016-033		1900-011-078D	2030-016-027	2061-016-083	5000-040-005
KKK	53049700024	1000-030-125		1100-016-133C	1200-020-251	1300-016-034		1900-011-078	2030-016-027	2061-016-084	5000-040-005
KKK	53049700025	1000-030-114		1100-030-064	1200-016-448	1300-016-034		1900-011-078		2061-016-364	5000-040-004C
KKK	53049700026	1000-030-114		1100-030-064	1200-016-448	1300-016-034		1900-011-078		2061-016-364	5000-040-004C
KKK	53049700027	1000-030-166		1100-030-064	1200-020-251	1300-016-034		1900-011-084	2030-016-027	2061-016-298	5000-040-004
KKK	53049700028	1000-030-141									
KKK	53049700029	1000-030-141									
KKK	53049700032	1000-030-100		1100-016-124	1200-016-248	1300-016-034		1900-011-170	2030-016-047	2061-016-300	5000-040-004
KKK	53049700033	1000-030-177		1100-016-133	1200-016-230	1300-016-095		1900-011-235		2061-016-275	5000-040-004
KKK	53049700048										
KKK	53049700049	1000-030-146		1100-016-133C	1200-016-284	1300-016-095		1900-011-078		2061-016-467	5000-040-005
KKK	53049700052	1000-030-210		1100-016-124	1200-016-319	1300-016-042		1900-011-325E	2030-016-047	2061-016-450	5000-040-004
KKK	53049700054	1000-030-140		1100-016-202	1200-016-284	1300-016-095		1900-011-316	2030-016-047		5000-040-004B
KKK	53049700055	1000-030-158		1100-016-347	1200-016-319	1300-016-042		1900-011-316	2030-016-047		5000-040-004B
KKK	53049700057	1000-030-180		1100-030-064	1200-016-330	1300-016-054		1900-011-084B		2061-016-638	5000-040-004
KKK	53049700059	1000-030-195		1100-016-133D	1200-016-284	1300-016-095		1900-011-235E	2030-016-064	2061-016-639	5000-040-004C
KKK	53049700063	1000-030-192									
KKK	53049700069	1000-030-190		1100-030-063	1200-016-319	1300-016-042		1900-011-325D	2030-016-047		5000-040-004B
KKK	53049700084	1000-030-208		1100-016-133D	1200-016-319	1300-016-042		1900-011-326B		2061-016-730	5000-040-004
KKK	53049700105	1000-030-216T		1100-030-064B	1200-016-330T	1300-016-042		1900-011-013	2030-016-027		5000-040-005
KKK	53149706000	1000-030-161		1100-030-033	1200-030-034	1300-016-038		1900-011-097B		2061-016-261	5000-040-008
KKK	53149706404	1000-030-157		1100-030-033	1200-030-036	1300-016-039		1900-011-097	2030-016-041		5000-040-008
KKK	53149706445	1000-030-205		1100-030-032	1200-016-428	1300-016-060		1900-011-245B	2030-016-041	2061-016-253	5000-040-008
KKK	53149706446	1000-030-205		1100-030-032	1200-016-428	1300-016-060		1900-011-245B	2030-016-041	2061-016-253	5000-040-008
KKK	53149706704	1000-030-126		1100-030-032	1200-016-202	1300-016-039		1900-011-266	2030-016-041	2061-016-065	5000-040-008
KKK	53149706708	1000-030-152				1300-016-104		1900-011-245	2030-016-041	2061-016-571	5000-040-008



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
KKK	53149706709	1000-030-152				1300-016-104		1900-011-245	2030-016-041	2061-016-571	5000-040-008
KKK	53149707010	1000-030-106		1100-030-032	1200-030-033	1300-016-038		1900-011-045		2061-016-036	5000-040-008
KKK	53149707018	1000-030-006		1100-030-033	1200-030-033	1300-016-038		1900-011-045	2030-016-040	2061-016-022	5000-040-008
KKK	53149707024	1000-030-106		1100-030-032	1200-030-033	1300-016-038		1900-011-045		2061-016-036	5000-040-008
KKK	53149707025	1000-030-106		1100-030-032	1200-030-033	1300-016-038		1900-011-045		2061-016-036	5000-040-008
KKK	53169706400	1000-030-117		1100-030-036	1200-030-036	1300-016-039		1900-011-097	2030-016-041		5000-040-011
KKK	53169706724	1000-030-174		1100-030-035	1200-016-202	1300-016-039		1900-011-097	2030-016-041	2061-016-299	5000-040-011
KKK	53169707021	1000-030-118		1100-030-035	1200-016-196	1300-016-078		1900-011-145	2030-016-041	2061-016-331	5000-040-008
KKK	53169707023	1000-030-128		1100-030-035	1200-016-250	1300-016-078B		1900-011-145			5000-040-008
KKK	53169707033	1000-030-171		1100-030-035	1200-016-384	1300-016-039		1900-011-097	2030-016-041	2061-016-299	5000-040-011
KKK	53169707034	1000-030-172		1100-030-036	1200-016-384	1300-016-039		1900-011-097	2030-016-041		5000-040-011
KKK	53169707111	1000-030-118		1100-030-035	1200-016-196	1300-016-078		1900-011-145	2030-016-041	2061-016-331	5000-040-008
KKK	53169707119	1000-030-118T		1100-030-035	1200-016-196T	1300-016-078		1900-011-145	2030-016-041	2061-016-091	5000-040-008
KKK	53169707129	1000-030-118		1100-030-035	1200-016-196	1300-016-078		1900-011-145	2030-016-041	2061-016-331	5000-040-008
KKK	53169707135	1000-030-170		1100-030-035	1200-016-196	1300-016-078		1900-011-097C	2030-016-041	2061-016-616	5000-040-011
KKK	53169707155	1000-030-118		1100-030-035	1200-016-196	1300-016-078		1900-011-145	2030-016-041	2061-016-331	5000-040-008
KKK	53169707159	1000-030-118		1100-030-035	1200-016-196	1300-016-078		1900-011-145	2030-016-041	2061-016-331	5000-040-008
KKK	53249706405	1000-030-129		1100-016-128	1200-020-273	1300-016-089		1900-011-149B	2030-016-075	2061-016-242	5000-040-136
KKK	53249707111	1000-030-176									
KKK	53249707205	1000-030-176									
KKK	53249707206	1000-030-176									
KKK	53279706206	1000-030-011		1100-030-040	1200-016-225	1300-016-015		1900-011-004	2030-016-136		5000-040-016
KKK	53279706440	1000-030-120		1100-030-038	1200-016-224	1300-016-051		1900-011-223B	2030-016-013		5000-040-010
KKK	53279706441	1000-030-120		1100-030-038	1200-016-224	1300-016-051		1900-011-223B	2030-016-013		5000-040-010
KKK	53279706442	1000-030-120		1100-030-038	1200-016-224	1300-016-051		1900-011-223B	2030-016-013		5000-040-010
KKK	53279706447	1000-030-120		1100-030-038	1200-016-224	1300-016-051		1900-011-223B	2030-016-013		5000-040-010
KKK	53279706710	1000-030-211		1100-030-038	1200-016-385	1300-016-051		1900-011-223B	2030-016-013		5000-040-016
KKK	53279706817	1000-030-173		1100-016-227	1200-016-385	1300-016-051		1900-011-223B	2030-016-013	2061-016-622	5000-040-010



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
KKK	53279707057	in sviluppo									
KKK	53279707097	in sviluppo									
KKK	53279707120	1000-030-142T		1100-016-227	1200-016-315T	1300-016-090		1900-011-223	2030-016-013	2061-016-438	5000-040-016
KKK	53279707138	1000-030-									
KKK	53279707201	1000-030-142		1100-016-227	1200-016-315	1300-016-090		1900-011-223		2061-016-438	5000-040-016
KKK	53279716217	1000-030-136		1100-030-038	1200-016-225	1300-016-120		1900-011-223B	2030-016-013		5000-040-010
KKK	53289706420	in sviluppo									
KKK	53299707116	1000-030-212T									
KKK	53319706710	1000-030-131		1100-016-178	1200-016-251		1800-016-060	1900-011-255C	2030-016-094		5000-040-026
KKK	53319707201	1000-030-121		1100-016-178	1200-016-288		1800-016-060	1900-011-255	2030-016-094		5000-040-026
KKK	53339707006	in sviluppo									
KKK	53369706450	in sviluppo									
KKK	54309700000	1000-030-219T	3000-016-064	1100-016-361	1200-016-506T						0
KKK	54319700000	1000-030-163		1100-016-274	1200-016-374		1800-016-073	1900-011-260	2030-016-006B	2061-016-648	5000-040-032
KKK	54319700002	1000-030-163		1100-016-274	1200-016-374		1800-016-073	1900-011-260	2030-016-006B	2061-016-648	5000-040-032
KKK	54319700003	1000-030-163		1100-016-274	1200-016-374		1800-016-073	1900-011-260	2030-016-006B	2061-016-648	5000-040-032
KKK	54319700010	1000-030-164									
KKK	54359700000	1000-030-013		1100-011-009	1200-011-008		1800-016-006	1900-011-005	2030-016-006	2061-016-028	5000-040-032
KKK	54359700001	1000-030-012		1100-011-009	1200-011-009		1800-016-003	1900-011-120	2030-016-006	2061-016-760	5000-040-039
KKK	54359700002	1000-030-013		1100-011-009	1200-011-008		1800-016-006	1900-011-005	2030-016-006	2061-016-028	5000-040-032
KKK	54359700003	1000-030-012		1100-011-009	1200-011-009		1800-016-003	1900-011-120	2030-016-006	2061-016-760	5000-040-039
KKK	54359700005	1000-030-021		1100-016-003	1200-016-002		1800-016-003	1900-011-015	2030-016-006	2061-016-062	5000-040-039
KKK	54359700006	1000-030-021		1100-016-003	1200-016-002		1800-016-003	1900-011-015	2030-016-006	2061-016-062	5000-040-039
KKK	54359700007	1000-030-154		1100-011-009	1200-016-343		1800-016-068	1900-011-120	2030-016-006	2061-016-026	5000-040-032
KKK	54359700008	1000-030-013		1100-011-009	1200-011-008		1800-016-006	1900-011-005	2030-016-006	2061-016-028	5000-040-032
KKK	54359700009	1000-030-154		1100-011-009	1200-016-343		1800-016-068	1900-011-120	2030-016-006	2061-016-026	5000-040-032
KKK	54359700011	1000-030-162		1100-011-009	1200-016-356		1800-016-071	1900-011-251	2030-016-006	2061-016-262	5000-040-039
KKK	54359700012	1000-030-162		1100-011-009	1200-016-356		1800-016-071	1900-011-251	2030-016-006	2061-016-262	5000-040-039



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
KKK	54359700014	1000-030-153	3000-016-046	1100-016-233	1200-016-296		1800-016-003	1900-011-246	2030-016-045	2061-016-441	5000-040-040
KKK	54359700015	1000-030-153		1100-016-233	1200-016-296		1800-016-003	1900-011-246	2030-016-045	2061-016-441	5000-040-040
KKK	54359700018	1000-030-021		1100-016-003	1200-016-002		1800-016-003	1900-011-015	2030-016-006	2061-016-062	5000-040-039
KKK	54359700019	1000-030-021		1100-016-003	1200-016-002		1800-016-003	1900-011-015	2030-016-006	2061-016-062	5000-040-039
KKK	54359700021	1000-030-012		1100-011-009	1200-011-009		1800-016-003	1900-011-120	2030-016-006	2061-016-760	5000-040-039
KKK	54359700025	1000-030-162		1100-011-009	1200-016-356		1800-016-071	1900-011-251	2030-016-006	2061-016-262	5000-040-039
KKK	54359700027	1000-030-196T	3000-016-054	1100-016-233C	1200-016-296T		1800-016-003	1900-011-246B	2030-016-130		5000-040-040
KKK	54359700028	1000-030-162		1100-011-009	1200-016-356		1800-016-071	1900-011-251	2030-016-006	2061-016-262	5000-040-039
KKK	54359700033	1000-030-162		1100-011-009	1200-016-356		1800-016-071	1900-011-251	2030-016-006	2061-016-262	5000-040-039
KKK	54359700037	1000-030-196T		1100-016-233C	1200-016-296T		1800-016-003	1900-011-246B	2030-016-130		5000-040-040
KKK	54399700002	1000-030-101		1100-016-162	1200-016-218		1800-016-032	1900-011-211	2030-016-045	2061-016-314	5000-040-032
KKK	54399700005	1000-030-134		1100-016-147	1200-016-209		1800-016-032	1900-011-136	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700006	1000-030-105	3000-016-030	1100-016-064	1200-016-125		1800-016-032	1900-011-136	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700007	1000-030-105		1100-016-064	1200-016-125		1800-016-032	1900-011-136	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700009	1000-030-105		1100-016-064	1200-016-125		1800-016-032	1900-011-136	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700011	1000-030-105	3000-016-030	1100-016-064	1200-016-125		1800-016-032	1900-011-136	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700012	1000-030-134		1100-016-147	1200-016-209		1800-016-032	1900-011-136	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700016	1000-030-156		1100-016-147	1200-016-209		1800-016-032	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700017	1000-030-107	3000-016-025B	1100-016-064	1200-016-125		1800-016-032	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700018	1000-030-107	3000-016-025B	1100-016-064	1200-016-125		1800-016-032	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700019	1000-030-107	3000-016-025B	1100-016-064	1200-016-125		1800-016-032	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700020	1000-030-107	3000-016-025B	1100-016-064	1200-016-125		1800-016-032	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700021	1000-030-107	3000-016-025B	1100-016-064	1200-016-125		1800-016-032	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700022	1000-030-107	3000-016-025B	1100-016-064	1200-016-125		1800-016-032	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700023	1000-030-156		1100-016-147	1200-016-209		1800-016-032	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700027	1000-030-138	3000-016-025	1100-016-162	1200-016-276		1800-016-057	1900-011-136B	2030-016-045		5000-040-040
KKK	54399700029	1000-030-187		1100-016-064	1200-016-412		1800-016-057	1900-011-101C	2030-016-045	2061-016-654	5000-040-040
KKK	54399700030	1000-030-139	3000-016-025	1100-016-162	1200-016-290		1800-016-057	1900-011-169	2030-016-045	2061-016-373	5000-040-040



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
KKK	54399700031	1000-030-187		1100-016-064	1200-016-412		1800-016-057	1900-011-101C	2030-016-045	2061-016-654	5000-040-040
KKK	54399700047	1000-030-156	3000-016-025C	1100-016-147	1200-016-209		1800-016-032	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700048	1000-030-187		1100-016-064	1200-016-412		1800-016-057	1900-011-101C	2030-016-045	2061-016-654	5000-040-040
KKK	54399700049	1000-030-159		1100-016-268	1200-016-354		1800-016-071	1900-011-250	2030-016-006	2061-016-576	5000-040-040
KKK	54399700050	1000-030-156		1100-016-147	1200-016-209		1800-016-032	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-032
KKK	54399700054	1000-030-186		1100-016-162	1200-016-354B		1800-016-071	1900-011-101C	2030-016-045	2061-016-654	5000-040-040
KKK	54399700057	1000-030-188	3000-016-025D	1100-016-064	1200-016-412		1800-016-057	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-040
KKK	54399700058	1000-030-188		1100-016-064	1200-016-412		1800-016-057	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-040
KKK	54399700059	1000-030-201	3000-016-025	1100-016-147	1200-016-410		1800-016-057	1900-011-101	2030-016-045	2061-016-088	5000-040-040
KKK	54399700060	1000-030-210		1100-016-124	1200-016-319	1300-016-042		1900-011-325E	2030-016-047		5000-040-004
KKK	54399700063	1000-030-194	3000-016-025	1100-016-147	1200-016-408		1800-016-057	1900-011-101B	2030-016-045		5000-040-039
KKK	54399700070	1000-030-139	3000-016-025	1100-016-162	1200-016-290		1800-016-057	1900-011-169	2030-016-045	2061-016-373	5000-040-040
KKK	54399700071	1000-030-189		1100-016-064	1200-016-412		1800-016-057	1900-011-101D	2030-016-045	2061-016-654	5000-040-040
KKK	54399700072	1000-030-189		1100-016-064	1200-016-412		1800-016-057	1900-011-101D	2030-016-045	2061-016-654	5000-040-040
KKK	54399700086	1000-030-209T		1100-016-162	1200-016-451T		1800-016-071	1900-011-246C			5000-040-040
KKK	54399700093	1000-030-206		1100-016-268	1200-016-449		1800-016-057	1900-011-251B	2030-016-006	2061-016-759	5000-040-040
KKK	54399700094	1000-030-209T		1100-016-162	1200-016-451T		1800-016-071	1900-011-246C			5000-040-040
KKK	54399700098	1000-030-209T	3000-016-060	1100-016-162	1200-016-451T		1800-016-071	1900-011-246C			5000-040-040
KKK	54399700112	1000-030-194		1100-016-147	1200-016-408		1800-016-057	1900-011-101B	2030-016-045		5000-040-039
KKK	54399700114	1000-030-209T		1100-016-162	1200-016-451T		1800-016-071	1900-011-246C			5000-040-040
KKK	54409700002										
KKK	54409700007										
KKK	54409700021										
KKK	70000174640	1000-030-214									
KKK	80000174614	1000-030-204		1100-030-035	1200-016-196	1300-016-078		1900-011-145C	2030-016-041		5000-040-107
KKK	151605-37	1000-030-178									
KKK	151605-37	1000-030-179		1100-030-038	1200-016-396	1300-016-124		1900-011-223C	2030-016-013	2061-016-277	5000-040-010
KKK	K0422-582										



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
KKK	not available	1000-030-023									
KKK	not available	1000-030-215T		1100-016-233B	1200-016-480T		1800-016-003	1900-011-015C	2030-016-006		5000-040-040
KKK	not available	in sviluppo									
MITSUBISHI	49131-04300	1000-050-100									
MITSUBISHI	49131-05001	1000-050-136									
MITSUBISHI	49131-05011	1000-050-136									
MITSUBISHI	49131-05210	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05212	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05220	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05310	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05312	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05313	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05353	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05400	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05400	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05401	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05403	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-05452	1000-050-133		1100-016-096	1200-016-272		1800-016-046	1900-011-212B	2030-016-106	2061-016-446	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-06003	1000-050-128	3000-016-039	1100-016-096	1200-016-211		1800-016-046	1900-011-212	2030-016-106B	2061-016-525	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-06004	1000-050-128		1100-016-096	1200-016-211		1800-016-046	1900-011-212	2030-016-106B	2061-016-525	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-06006	1000-050-128	3000-016-039	1100-016-096	1200-016-211		1800-016-046	1900-011-212	2030-016-106B	2061-016-525	5000-050-028
MITSUBISHI	49131-06007	1000-050-128	3000-016-039	1100-016-096	1200-016-211		1800-016-046	1900-011-212	2030-016-106B	2061-016-525	5000-050-028
MITSUBISHI	49132-00010	1000-050-108									
MITSUBISHI	49134-00020	1000-050-009									
MITSUBISHI	49135-02100	1000-050-117		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-153	2030-016-002	2061-016-044	5000-050-003B
MITSUBISHI	49135-02110	1000-050-117		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-153	2030-016-002	2061-016-044	5000-050-003B
MITSUBISHI	49135-02400	1000-050-117		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-153	2030-016-002	2061-016-044	5000-050-003B
MITSUBISHI	49135-02600	1000-050-117		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-153	2030-016-002	2061-016-044	5000-050-003B





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
mitsubishi	49135-02652	1000-050-109	3000-016-022	1100-016-197	1200-016-262		1800-016-016	1900-011-190	2030-016-090	2061-016-526	5000-050-003B
mitsubishi	49135-02672	1000-050-109		1100-016-197	1200-016-262		1800-016-016	1900-011-190	2030-016-090	2061-016-526	5000-050-003B
mitsubishi	49135-02682	1000-050-109		1100-016-197	1200-016-262		1800-016-016	1900-011-190	2030-016-090	2061-016-526	5000-050-003B
mitsubishi	49135-02910	1000-050-155									
mitsubishi	49135-03101	1000-050-002B		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-153B	2030-016-002	2061-016-023	5000-050-003B
mitsubishi	49135-03130	1000-050-002B		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-153B	2030-016-002	2061-016-023	5000-050-003B
mitsubishi	49135-03310	1000-050-002B		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-153B	2030-016-002	2061-016-023	5000-050-003B
mitsubishi	49135-04121	1000-050-117		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-153	2030-016-002	2061-016-044	5000-050-003B
mitsubishi	49135-04350	in sviluppo									
mitsubishi	49135-05000	1000-050-116		1100-030-027	1200-030-063		1800-016-016	1900-011-200	2030-016-010	2061-016-553	5000-050-003B
mitsubishi	49135-05010	1000-050-116		1100-030-027	1200-030-063		1800-016-016	1900-011-200	2030-016-010	2061-016-553	5000-050-003B
mitsubishi	49135-05131	1000-050-139		1100-030-027	1200-016-261		1800-016-016	1900-011-200B	2030-016-010	2061-016-586	5000-050-003B
mitsubishi	49135-05610	1000-050-101	3000-016-027C	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05620	1000-050-101	3000-016-027C	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05640	1000-050-101		1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05641	1000-050-101	3000-016-027C	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05650	1000-050-101	3000-016-027C	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05651	1000-050-101	3000-016-027C	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05660	1000-050-101		1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05670	1000-050-101	3000-016-027C	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05671	1000-050-101	3000-016-027C	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05760	1000-050-140	3000-016-027C	1100-016-129	1200-016-337		1800-016-016	1900-011-164C	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05761	1000-050-140	3000-016-027C	1100-016-129	1200-016-337		1800-016-016	1900-011-164C	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05850	1000-050-134	3000-016-027B	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164B	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05860	1000-050-134	3000-016-027B	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164B	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05875	1000-050-134	3000-016-027B	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164B	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05885	1000-050-134	3000-016-027B	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164B	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-05895	1000-050-134	3000-016-027B	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164B	2030-016-074		5000-050-003B



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
mitsubishi	49135-06010	1000-050-006		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-007	2030-016-010	2061-016-025	5000-050-003B
mitsubishi	49135-06015	1000-050-006		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-007	2030-016-010	2061-016-025	5000-050-003B
mitsubishi	49135-06017	1000-050-006		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-007	2030-016-010	2061-016-025	5000-050-003B
mitsubishi	49135-06020	1000-050-110		1100-030-027	1200-016-261		1800-016-016	1900-011-007	2030-016-010	2061-016-554	5000-050-003B
mitsubishi	49135-06030	1000-050-006		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-007	2030-016-010	2061-016-025	5000-050-003B
mitsubishi	49135-06035	1000-050-006		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-007	2030-016-010	2061-016-025	5000-050-003B
mitsubishi	49135-06037	1000-050-006		1100-030-027	1200-030-062		1800-016-016	1900-011-007	2030-016-010	2061-016-025	5000-050-003B
mitsubishi	49135-07100	1000-050-158		1100-016-129	1200-016-421B		1800-016-016	1900-011-164E	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-07300	1000-050-158		1100-016-129	1200-016-421B		1800-016-016	1900-011-164E	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-07301	1000-050-158		1100-016-129	1200-016-421B		1800-016-016	1900-011-164E	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-07302	1000-050-158		1100-016-129	1200-016-421B		1800-016-016	1900-011-164E	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49135-07310	1000-050-153	3000-016-027D	1100-016-129	1200-016-421B		1800-016-016	1900-011-164D	2030-016-074	2061-016-743	5000-050-003B
mitsubishi	49135-07312	1000-050-153	3000-016-027D	1100-016-129	1200-016-421B		1800-016-016	1900-011-164D	2030-016-074	2061-016-743	5000-050-003B
mitsubishi	49138-02400	1000-050-126									
mitsubishi	49169-00310	1000-050-152		1100-016-115	1200-016-328		1800-016-014	1900-011-234	2030-016-029		5000-050-015
mitsubishi	49173-02010	1000-050-160		1100-030-028	1200-016-376		1800-016-016	1900-011-200C	2030-016-085		5000-050-007
mitsubishi	49173-02401	1000-050-103		1100-016-132	1200-016-205		1800-016-046	1900-011-158B	2030-016-065	2061-016-519	5000-050-028
mitsubishi	49173-02610	1000-050-135		1100-016-132	1200-016-311		1800-016-052	1900-011-158C	2030-016-065	2061-016-542	5000-050-024
mitsubishi	49173-06500	1000-050-102		1100-016-132	1200-016-231		1800-016-052	1900-011-158	2030-016-065	2061-016-340	5000-050-029
mitsubishi	49173-06501	1000-050-102		1100-016-132	1200-016-231		1800-016-052	1900-011-158	2030-016-065	2061-016-340	5000-050-029
mitsubishi	49173-06601	1000-050-102		1100-016-132	1200-016-231		1800-016-052	1900-011-158	2030-016-065	2061-016-340	5000-050-024
mitsubishi	49173-07502	1000-050-127		1100-016-218	1200-016-311		1800-016-052	1900-011-158C	2030-016-065	2061-016-527	5000-050-024
mitsubishi	49173-07503	1000-050-127		1100-016-218	1200-016-311		1800-016-052	1900-011-158C	2030-016-065	2061-016-527	5000-050-024
mitsubishi	49173-07504	1000-050-127		1100-016-218	1200-016-311		1800-016-052	1900-011-158C	2030-016-065	2061-016-527	5000-050-024
mitsubishi	49173-07506	1000-050-127		1100-016-218	1200-016-311		1800-016-052	1900-011-158C	2030-016-065	2061-016-527	5000-050-024
mitsubishi	49173-07507	1000-050-127		1100-016-218	1200-016-311		1800-016-052	1900-011-158C	2030-016-065	2061-016-527	5000-050-024
mitsubishi	49173-07508	1000-050-127		1100-016-218	1200-016-311		1800-016-052	1900-011-158C	2030-016-065	2061-016-527	5000-050-024
mitsubishi	49177-00600										



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
mitsubishi	49177-00620										
mitsubishi	49177-00630										
mitsubishi	49177-00640	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-00650										
mitsubishi	49177-00660										
mitsubishi	49177-00710	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-00720										
mitsubishi	49177-00750	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01000	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01010	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01020	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01030	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01100	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01200	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01210	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01220	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01230	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01500	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01501	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01504										
mitsubishi	49177-01505	1000-050-165									
mitsubishi	49177-01510			1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01511			1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01512			1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01513			1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-01514										
mitsubishi	49177-01515										
mitsubishi	49177-01521										



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
mitsubishi	49177-02301	1000-050-144									
mitsubishi	49177-02310										
mitsubishi	49177-02400	1000-050-144									
mitsubishi	49177-02410										
mitsubishi	49177-02500	1000-050-016		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-108	5000-050-004
mitsubishi	49177-02501	1000-050-016		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-108	5000-050-004
mitsubishi	49177-02503										
mitsubishi	49177-02510	1000-050-016		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-108	5000-050-004
mitsubishi	49177-02511	1000-050-016		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-108	5000-050-004
mitsubishi	49177-02512	1000-050-130		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-217	2030-016-010	2061-016-108	5000-050-004
mitsubishi	49177-02513										
mitsubishi	49177-02521										
mitsubishi	49177-03130	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49177-03140	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49177-05600	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-05800	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-06400	1000-050-137		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152B	2030-016-010	2061-016-557	5000-050-004
mitsubishi	49177-06410	1000-050-137		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152B	2030-016-010	2061-016-557	5000-050-004
mitsubishi	49177-06420	1000-050-137		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152B	2030-016-010	2061-016-557	5000-050-004
mitsubishi	49177-06422	1000-050-137		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152B	2030-016-010	2061-016-557	5000-050-004
mitsubishi	49177-06430	1000-050-137		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152B	2030-016-010	2061-016-557	5000-050-004
mitsubishi	49177-06450	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06451	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06452	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06460	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06461	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06470	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06471	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
mitsubishi	49177-06472	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06480	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06481	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06490	1000-050-137		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152B	2030-016-010	2061-016-557	5000-050-004
mitsubishi	49177-06500	1000-050-137		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152B	2030-016-010	2061-016-557	5000-050-004
mitsubishi	49177-06501	1000-050-137		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152B	2030-016-010	2061-016-557	5000-050-004
mitsubishi	49177-06510	1000-050-137		1100-030-029	1200-030-027		1800-016-030	1900-011-152B	2030-016-010	2061-016-557	5000-050-004
mitsubishi	49177-06570	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06571	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06572	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06580	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06581	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-06582	1000-050-111		1100-030-029	1200-030-059		1800-016-016	1900-011-152C			5000-050-007
mitsubishi	49177-07500	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-07501	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-91100	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-91200	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49177-91210	1000-050-118		1100-030-029	1200-030-025		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010		5000-050-004
mitsubishi	49178-00550	1000-050-014									
mitsubishi	49178-02001	1000-050-154									
mitsubishi	49178-02800	1000-050-147									
mitsubishi	49178-03123	1000-050-010									
mitsubishi	49178-03129	1000-050-010									
mitsubishi	49178-05200	1000-050-011									
mitsubishi	49178-06310	1000-050-122									
mitsubishi	49178-07200	1000-050-115									
mitsubishi	49179-00100	in sviluppo									
mitsubishi	49179-00451	1000-050-012									



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
mitsubishi	49179-01130	in sviluppo									
mitsubishi	49179-02230	1000-050-142									
mitsubishi	49182-04861	1000-050-156									
mitsubishi	49182-05210	1000-050-107									
mitsubishi	49189-00501	1000-050-013									
mitsubishi	49189-01000	1000-050-112		1100-030-030	1200-016-260		1800-016-030	1900-011-185	2030-016-085	2061-016-538	5000-050-004
mitsubishi	49189-01010	1000-050-112		1100-030-030	1200-016-260		1800-016-030	1900-011-185	2030-016-085	2061-016-538	5000-050-004
mitsubishi	49189-01200	1000-050-112		1100-030-030	1200-016-260		1800-016-030	1900-011-185	2030-016-085	2061-016-538	5000-050-004
mitsubishi	49189-01210	1000-050-112		1100-030-030	1200-016-260		1800-016-030	1900-011-185	2030-016-085	2061-016-538	5000-050-004
mitsubishi	49189-01260	1000-050-112		1100-030-030	1200-016-260		1800-016-030	1900-011-185	2030-016-085	2061-016-538	5000-050-004
mitsubishi	49189-01270	1000-050-112		1100-030-030	1200-016-260		1800-016-030	1900-011-185	2030-016-085	2061-016-538	5000-050-004
mitsubishi	49189-01300										
mitsubishi	49189-01301										
mitsubishi	49189-01310										
mitsubishi	49189-01320										
mitsubishi	49189-01330	1000-050-119									
mitsubishi	49189-01335	1000-050-119									
mitsubishi	49189-01350	1000-050-119									
mitsubishi	49189-01355	1000-050-119									
mitsubishi	49189-01360	1000-050-138		1100-030-028	1200-030-029		1800-016-030	1900-011-190B	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-004
mitsubishi	49189-01365	1000-050-138		1100-030-028	1200-030-029		1800-016-030	1900-011-190B	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-004
mitsubishi	49189-01370										
mitsubishi	49189-01375										
mitsubishi	49189-01400	1000-050-138		1100-030-028	1200-030-029		1800-016-030	1900-011-190B	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-004
mitsubishi	49189-01401	1000-050-138		1100-030-028	1200-030-029		1800-016-030	1900-011-190B	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-004
mitsubishi	49189-01410	1000-050-138		1100-030-028	1200-030-029		1800-016-030	1900-011-190B	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-004
mitsubishi	49189-01420	1000-050-138		1100-030-028	1200-030-029		1800-016-030	1900-011-190B	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-004
mitsubishi	49189-01430	1000-050-138		1100-030-028	1200-030-029		1800-016-030	1900-011-190B	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-004



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
mitsubishi	49189-01435	1000-050-138		1100-030-028	1200-030-029		1800-016-030	1900-011-190B	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-004
mitsubishi	49189-01450	1000-050-119									
mitsubishi	49189-01455	1000-050-119									
mitsubishi	49189-01600										
mitsubishi	49189-01700	1000-050-120									
mitsubishi	49189-01800	1000-050-120									
mitsubishi	49189-02913	1000-050-151		1100-030-028	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-200C	2030-016-085	2061-016-837	5000-050-007
mitsubishi	49189-02950	1000-050-151		1100-030-028	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-200C	2030-016-085	2061-016-837	5000-050-007
mitsubishi	49189-05000	1000-050-119									
mitsubishi	49189-05010	1000-050-119									
mitsubishi	49189-05100	1000-050-119									
mitsubishi	49189-05101	1000-050-119									
mitsubishi	49189-05102	1000-050-119									
mitsubishi	49189-05111	1000-050-119									
mitsubishi	49189-05200	1000-050-104		1100-030-028	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-184	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-007
mitsubishi	49189-05201	1000-050-104		1100-030-028	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-184	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-007
mitsubishi	49189-05202	1000-050-104		1100-030-028	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-184	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-007
mitsubishi	49189-05210	1000-050-104		1100-030-028	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-184	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-007
mitsubishi	49189-05211	1000-050-104		1100-030-028	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-184	2030-016-085	2061-016-558	5000-050-007
mitsubishi	49189-05300										
mitsubishi	49189-05310										
mitsubishi	49189-05400										
mitsubishi	49189-05410										
mitsubishi	49189-05411										
mitsubishi	49335-00240	1000-050-134	3000-016-027B	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164B	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49335-00241	1000-050-134	3000-016-027B	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164B	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49335-00420	1000-050-134	3000-016-027B	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164B	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49335-00440	1000-050-134	3000-016-027B	1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164B	2030-016-074		5000-050-003B





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
mitsubishi	49335-00530	1000-050-134		1100-016-129	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-164B	2030-016-074		5000-050-003B
mitsubishi	49373-01001	1000-050-148		1100-016-303	1200-016-420		1800-016-052	1900-011-285	2030-016-065		5000-050-024
mitsubishi	49373-01002	1000-050-148		1100-016-303	1200-016-420		1800-016-052	1900-011-285	2030-016-065		5000-050-024
mitsubishi	49373-01003	1000-050-148		1100-016-303	1200-016-420		1800-016-052	1900-011-285	2030-016-065		5000-050-024
mitsubishi	49373-01004	1000-050-148		1100-016-303	1200-016-420		1800-016-052	1900-011-285	2030-016-065		5000-050-024
mitsubishi	49373-02000	1000-050-164									
mitsubishi	49373-02001	1000-050-164									
mitsubishi	49373-02002	1000-050-164									
mitsubishi	49373-02003	1000-050-164									
mitsubishi	49373-02012	1000-050-164									
mitsubishi	49373-02013	1000-050-164									
mitsubishi	49373-02022	1000-050-164									
mitsubishi	49373-02023	1000-050-164									
mitsubishi	49373-03000	1000-050-157		1100-016-365	1200-016-509		1800-016-046	1900-011-158H			5000-050-024
mitsubishi	49373-03001	1000-050-157		1100-016-365	1200-016-509		1800-016-046	1900-011-158H			5000-050-024
mitsubishi	49373-03002	1000-050-157		1100-016-365	1200-016-509		1800-016-046	1900-011-158H			5000-050-024
mitsubishi	49373-03003	1000-050-157		1100-016-365	1200-016-509		1800-016-046	1900-011-158H			5000-050-024
mitsubishi	49373-03004	1000-050-157		1100-016-365	1200-016-509		1800-016-046	1900-011-158H			5000-050-024
mitsubishi	49373-03005	1000-050-157		1100-016-365	1200-016-509		1800-016-046	1900-011-158H			5000-050-024
mitsubishi	49373-03006	1000-050-157		1100-016-365	1200-016-509		1800-016-046	1900-011-158H			5000-050-024
mitsubishi	49373-03010	1000-050-157		1100-016-365	1200-016-509		1800-016-046	1900-011-158H			5000-050-024
mitsubishi	49373-03011	1000-050-157		1100-016-365	1200-016-509		1800-016-046	1900-011-158H			5000-050-024
mitsubishi	49377-00220	1000-050-125		1100-030-048B	1200-030-061		1800-016-016	1900-011-210	2030-016-002	2061-016-545	5000-050-007
mitsubishi	49377-00500	1000-050-129	3000-016-038	1100-016-223	1200-030-062B		1800-016-016	1900-011-301	2030-016-107	2061-016-351	5000-050-007
mitsubishi	49377-00510	1000-050-129		1100-016-223	1200-030-062B		1800-016-016	1900-011-301	2030-016-107	2061-016-351	5000-050-007
mitsubishi	49377-02002										
mitsubishi	49377-02012										
mitsubishi	49377-02021										



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
mitsubishi	49377-03010	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49377-03020	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49377-03030	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49377-03031	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49377-03040	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49377-03041	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49377-03043	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49377-03050	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49377-03051	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49377-03053	1000-050-008		1100-030-029	1200-030-028		1800-016-030	1900-011-152	2030-016-010	2061-016-040	5000-050-004
mitsubishi	49377-04100	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04180	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04190	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04200	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04280	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04290	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04300	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04302	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04363	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04370	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04372	1000-050-105		1100-030-048	1200-030-060		1800-016-016	1900-011-194		2061-016-541	5000-050-007
mitsubishi	49377-04502										
mitsubishi	49377-06000	1000-050-113		1100-030-048	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-532	5000-050-007
mitsubishi	49377-06010	1000-050-113		1100-030-048	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-532	5000-050-007
mitsubishi	49377-06011	in sviluppo									
mitsubishi	49377-06050										
mitsubishi	49377-06051										
mitsubishi	49377-06052										



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
mitsubishi	49377-06062										
mitsubishi	49377-06102										
mitsubishi	49377-06103										
mitsubishi	49377-06150	1000-050-113		1100-030-048	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-532	5000-050-007
mitsubishi	49377-06160	1000-050-113		1100-030-048	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-532	5000-050-007
mitsubishi	49377-06200										
mitsubishi	49377-06201	1000-050-113		1100-030-048	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-532	5000-050-007
mitsubishi	49377-06250										
mitsubishi	49377-06251										
mitsubishi	49377-06500	1000-050-146									
mitsubishi	49377-06520	1000-050-146									
mitsubishi	49377-07010	1000-050-124		1100-030-048	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-200	2030-016-010	2061-016-544	5000-050-007
mitsubishi	49377-07300	1000-050-114		1100-030-029	1200-016-261		1800-016-016	1900-011-186B	2030-016-002	2061-016-523	5000-050-007
mitsubishi	49377-07301	1000-050-131		1100-016-223	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-523	5000-050-007
mitsubishi	49377-07303	1000-050-131		1100-016-223	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-523	5000-050-007
mitsubishi	49377-07310	1000-050-131		1100-016-223	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-523	5000-050-007
mitsubishi	49377-07311	1000-050-131		1100-016-223	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-523	5000-050-007
mitsubishi	49377-07313	1000-050-131		1100-016-223	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-523	5000-050-007
mitsubishi	49377-07343	1000-050-131		1100-016-223	1200-016-140		1800-016-016	1900-011-186	2030-016-002B	2061-016-523	5000-050-007
mitsubishi	49377-07402	1000-050-149	3000-016-038B	1100-016-223	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-307	2030-016-107	2061-016-682	5000-050-007
mitsubishi	49377-07403	1000-050-149	3000-016-038B	1100-016-223	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-307	2030-016-107	2061-016-682	5000-050-007
mitsubishi	49377-07423	1000-050-150	3000-016-042	1100-016-304	1200-016-421		1800-016-016	1900-011-307		2061-016-682	5000-050-007
mitsubishi	49377-07440	1000-050-149	3000-016-038B	1100-016-223	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-307	2030-016-107	2061-016-682	5000-050-007
mitsubishi	49377-07515	1000-050-141		1100-016-223	1200-016-263		1800-016-016	1900-011-307B	2030-016-107		5000-050-007
mitsubishi	49389-01040	1000-050-145									
mitsubishi	49389-01700	1000-050-143									
SCHWITZER	167303	1000-070-008		1100-016-145							5000-030-122
SCHWITZER	167422	in sviluppo									



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
SCHWITZER	167484	1000-070-021									
SCHWITZER	167867	1000-070-032									
SCHWITZER	168867	in sviluppo									
SCHWITZER	169264	in sviluppo									
SCHWITZER	171531	1000-070-031									
SCHWITZER	171572	1000-070-022									
SCHWITZER	172240	1000-070-014									
SCHWITZER	173106	in sviluppo									
SCHWITZER	173722	1000-070-033									
SCHWITZER	182785	1000-070-011									
SCHWITZER	196557	1000-070-028									
SCHWITZER	197266	1000-070-006									
SCHWITZER	199119	1000-070-029									
SCHWITZER	199351	1000-070-030									
SCHWITZER	311027	1000-070-005									
SCHWITZER	311063	1000-070-034									
SCHWITZER	311158	1000-070-005									
SCHWITZER	311612	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	312114	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	312436	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	312470	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	312490	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	312491	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	312511	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	312527	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	312731	1000-070-017									
SCHWITZER	312779	1000-070-017									
SCHWITZER	312934	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
SCHWITZER	312935	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313034	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313202	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313274	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313360	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313361	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313363	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313364	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313365	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313367	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313368	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313369	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313511	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313551	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313712	1000-070-038									
SCHWITZER	313732	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313733	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313810	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313818	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313834	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	313878	1000-070-038									
SCHWITZER	314223	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	314224	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	314225	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	314328	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	314446	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	314448	1000-070-007									
SCHWITZER	314450	1000-070-007									



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
SCHWITZER	314464	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	314465	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	314466	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	314992	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	314993	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	314995	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315163	1000-070-004									
SCHWITZER	315264	1000-070-038									
SCHWITZER	315413	1000-070-024		1100-016-305	1200-016-419		1800-016-034	1900-011-196C	2030-016-087		5000-030-018
SCHWITZER	315429	1000-070-024		1100-016-305	1200-016-419		1800-016-034	1900-011-196C	2030-016-087		5000-030-018
SCHWITZER	315467	1000-070-004									
SCHWITZER	315501	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315502	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315503	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315639	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315640	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315641	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315647	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315666	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315845	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315846	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315847	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315848	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315853	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315855	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315856	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315857	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315858	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearing hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
SCHWITZER	315861	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315862	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315863	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315864	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315865	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315867	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315920	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	315921	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	316046	1000-070-018									
SCHWITZER	316310	1000-070-018									
SCHWITZER	316429	1000-070-025		1100-016-302	1200-016-418		1800-016-027	1900-011-283	2030-016-012		5000-030-020
SCHWITZER	316689	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	316690	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	316691	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	316692	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	316699	1000-070-025		1100-016-302	1200-016-418		1800-016-027	1900-011-283	2030-016-012		5000-030-020
SCHWITZER	317471	1000-070-026		1100-016-301	1200-016-417		1800-016-027	1900-011-284	2030-016-012		5000-030-020
SCHWITZER	317904	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	317905	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	317906	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	317908	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	317909	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	317910	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	317959	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	317960	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	317974	1000-070-026		1100-016-301	1200-016-417		1800-016-027	1900-011-284	2030-016-012		5000-030-020
SCHWITZER	318166	1000-070-015		1100-016-176	1200-020-272		1800-016-064	1900-011-213C	2030-016-099		5000-030-016
SCHWITZER	318279	1000-070-015		1100-016-176	1200-020-272		1800-016-064	1900-011-213C	2030-016-099		5000-030-016





Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
SCHWITZER	318519	1000-070-016		1100-016-172	1200-020-271		1800-016-065	1900-011-261	2030-016-117	2061-016-230	5000-030-021
SCHWITZER	318807	1000-070-016		1100-016-172	1200-020-271		1800-016-065	1900-011-261	2030-016-117	2061-016-230	5000-030-021
SCHWITZER	318932	1000-070-035									
SCHWITZER	319246	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	319247	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	319261	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	319338	1000-070-019		1100-016-215	1200-016-306		1800-016-064	1900-011-213			5000-030-016
SCHWITZER	14106-1269	1000-070-020		1100-016-216	1200-016-307		1800-016-065	1900-011-214	2030-016-105	2061-016-250	5000-030-021
SCHWITZER	K700172197	1000-070-027									
TOYOTA	17201-0L040	1000-060-003	<b>3000-016-044</b>	1100-016-159	1200-016-219	1300-016-056		1900-011-141			5000-070-022
TOYOTA	17201-11011	1000-060-119									
TOYOTA	17201-11030	1000-060-123		1100-016-299	1200-016-247			1900-011-247B		2061-016-692	5000-070-001
TOYOTA	17201-17010	1000-060-105		1100-011-010	1200-011-007		1800-016-028	1900-011-349		2061-016-211	5000-070-006
TOYOTA	17201-17030	1000-060-105		1100-011-010	1200-011-007		1800-016-028	1900-011-349		2061-016-211	5000-070-006
TOYOTA	17201-17040	1000-060-105		1100-011-010	1200-011-007		1800-016-028	1900-011-349		2061-016-211	5000-070-006
TOYOTA	17201-30010	1000-060-003B		1100-016-159	1200-016-219	1300-016-056		1900-011-141B			5000-070-022
TOYOTA	17201-30011	1000-060-003B		1100-016-159	1200-016-219	1300-016-056		1900-011-141B			5000-070-022
TOYOTA	17201-30030	1000-060-120		1100-016-280	1200-016-390	1300-016-056B		1900-011-267	2030-016-121	2061-016-691	5000-070-023B
TOYOTA	17201-30080	1000-060-127									
TOYOTA	17201-30100	1000-060-003	3000-016-044	1100-016-159	1200-016-219	1300-016-056		1900-011-141			5000-070-022
TOYOTA	17201-30140	1000-060-121									
TOYOTA	17201-33010	1000-060-112	3000-016-044	1100-016-198	1200-016-280		1800-016-058	1900-011-191	2030-016-089	2061-016-504	5000-070-016
TOYOTA	17201-33020	1000-060-112		1100-016-198	1200-016-280		1800-016-058	1900-011-191	2030-016-089	2061-016-504	5000-070-016
TOYOTA	17201-42010	1000-060-114		1100-030-052	1200-016-329		1800-016-018	1900-011-029		2061-016-479	5000-070-106
TOYOTA	17201-46010	1000-060-101									
TOYOTA	17201-54010	1000-060-116		1100-016-089	1200-030-065		1800-016-018B	1900-011-243	2030-016-008	2061-016-578	5000-070-011B
TOYOTA	17201-54030	1000-060-111		1100-030-051	1200-030-065B		1800-016-036	1900-011-244	2030-016-008	2061-016-534	5000-070-011B
TOYOTA	17201-64030	1000-060-123		1100-016-299	1200-016-247			1900-011-247B		2061-016-607	5000-070-001



Marca/Brand	codice turbo Turbo code	Coreassy	Geometria Var. Nozzle ring	Alberino Shaft&wheel	Girante Compr.wheel	Piatto Back plate	Inserto Seal plate	Corpo centrale Bearring hous.	Scudo term. Heatshield	Attuatore Actuator	Kit riparazione Repair kit
TOYOTA	17201-64040	1000-060-124									
TOYOTA	17201-64060	1000-060-125									
TOYOTA	17201-67010	1000-060-103		1100-020-231	1200-020-256		1800-016-028	1900-011-240		2061-016-208	5000-070-018
TOYOTA	17201-70010	1000-060-117									
TOYOTA	17201-70010C	1000-060-118									
TOYOTA	17201-74002	in sviluppo									
TOYOTA	17201-74003	in sviluppo									
TOYOTA	17201-74010	in sviluppo									
TOYOTA	17201-74020	in sviluppo									
TOYOTA	17201-74030	in sviluppo									
MITSUBISHI	49377-06252										

**+38 067 674 31 71 +38 098 414 84 84**  
**+38 063 031 66 77 +38 067 711 10 24**

**interauto01@yandex.ru**  
**turboservice@i.ua**

**www.tdservice.com.ua**